

## FELKODER

Fel	Visningstyp 1 (Mottagare)	Visningstyp 2 (felind. lampa)	Visningstyp 3 (linjekontroll)	Priorit. nivå	Aktivitet
Kommunikationsfel mellan inomhusdel och kylaggregat	Blinkar 5 ggr, stopp 2 sek.	Blinkar 5 ggr, stopp 2 sek.	F1	1	Stopp
Kommunikationsfel		-	E5	1	Stopp
Kylaggregatskydd (fasföljd)	Blinkar 6 ggr, stopp 2 sek.	Blinkar 6 ggr, stopp 2 sek.	E6	2	Stopp
Fel i dräneringssystem	Blinkar 4 ggr, stopp 2 sek.	-	E4	3	Stopp
TA (Temp. givare inomhus) är onormal	Blinkar 1 gång stopp 2 sek.	-	E1	4	Stopp
TE(Batterigivare inomhus) onormal	Blinkar 3 ggr, stopp 2 sek.	-	E3	5	Stopp
Högtrycksskydd	Blinkar 9 ggr, stopp 2 sek.	Blinkar 1 gång, stopp 2 sekunder	E9	6	Stopp
Lågtrycksskydd	Blinkar 9 ggr, stopp 2 sek.	Blinkar 3 ggr, stopp 2 sek.	E9	6	Stopp
Kylaggregatskydd (Utloppstemp. är för hög.)	Blinkar 10 ggr, stopp 2 sek.	Blinkar 10 ggr, stopp 2 sek.	EA	7	Stopp
TW(Batterigivare kylaggregat) är onormal	Blinkar 2 ggr, stopp 2 sek.	Blinkar 2ggr, stopp 2 sek.	E2	8	Non-stop
TL(Kylaggregatets kondensortemp. givare) är onormal	Blinkar 7 ggr., stopp 2 sek.	Blinkar 7 ggr, stopp 2 sek.	E7	9	Non-stop
Givare för utloppstemp. är onormal	Blinkar 8 ggr., stopp 2 sek.	Blinkar 8 ggr, stopp 2 sek.	E8	10	Non-stop
Köldmediebrist	Blinkar 11 ggr, stopp 2 sek.	-	E0	11	Stopp
Givare avfrostningstemp. är onormal	Driftlampor blinkar	-	/	12	Non-stop
Termiskt överbelastningskydd inomhus		-	/	13	Stopp

E0 - kontrollera så att elkablar inte har förväxlats (inomhusdel ACW 1 med 30 och 2 eller 3 med 32).  
Kontrollera att ventilen är öppen.