




**Installationsmanual**  
**UTOMHUSDEL**  
**AEI1G40LL**  
**Väggsplit för låga temperaturer**



|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1 - Val av installationsplats.....                     | 4  |
| 2 - Elschema för system .....                          | 4  |
| 3 - Elledningars dimension och avsäkring.....          | 4  |
| 4 - Extra installationsmaterial (ej medlevererat)..... | 5  |
| 5 - Driftgränser och modellkombinationer.....          | 5  |
| 6 - Rörängder och höjdskillnader.....                  | 5  |
| 7 - Tillbehör (medlev. med aggregatet).....            | 5  |
| 8 - Verktyg vid installation (ej medlevererat).....    | 6  |
| 9 - Dimensioner och vikt.....                          | 6  |
| 10 - Röranslutningar .....                             | 6  |
| 11 - Installation.....                                 | 7  |
| 12 - Grundläggande funktioner för serviceventiler..... | 9  |
| 13 - Pump Down.....                                    | 10 |
| 14 - Autodiagnostabell.....                            | 11 |
| 15 - Elschema.....                                     | 12 |
| 16 - Köldmediekrets.....                               | 13 |

## VIKTIGT!

### Läs igenom maualen innan installation

Aggregatet uppfyller strikta säkerhets- och driftstandarder.

För installatör eller servicepersonal är det viktigt att installera eller utföra servicearbeten så att aggregatet arbetar på ett säkert och effektivt sätt.

- Läs igenom manualen noga innan installation/drift.
- Följ varje steg exakt vid installation eller reparation.
- Lokala säkerhetsföreskrifter måste följas.
- Uppmärksamma alla varningar och försiktighetsnoteringar i manualen.
- Anläggningen måste förses med egen separat elmatning.



#### VARNING

Denna symbol hänvisar till fara eller osäkert arbete som kan resultera i personskada eller död.



#### FÖRSIKTIGT

Denna symbol hänvisar till fara eller osäkert arbete som kan resultera i person- eller egendomsskada.

### Rekommendationer

- Vid mottagande av aggregatet måste det kontrolleras visuellt för eventuella skador som kan ha uppstått under transporten: köldmediekrets, elbox, chassi och hölje.

### Skaffa hjälp vid behov

Instruktionerna gäller för de flesta installationer och underhåll.

Vid speciella problem kontaktas behörig godkänd personal.

### Vid felaktig installation

Tillverkaren är ej ansvarig för felaktig installation eller underhåll, samt att instruktionerna i manualen inte har följts.

## SPECIELLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Vid installation utförs alla arbeten med köldmediesystemet först och sedan elarbeten.  
Vid demontering av anläggning utförs detta i omvänd ordning..

### EU DIREKTIV Nr. 517/2014 - F-GAS

Aggregatet innehåller R410A, en fluorerad växthusgas med global uppvärmningspotential (GWP) av 2088.  
Släpp inte ut R410A i atmosfären.

R410A: 1.00 kg / 2.88 t CO<sub>2</sub> - eq



## VARNING

## Vid elarbeten

**ELEKTRISK CHOCK KAN ORSAKA ALLVARLIG PERSONSKADA ELLER DÖD. ALLA ELARBETEN FÅR ENDAST UTFÖRAS AV BEHÖRIG GODKÄND ELEKTRIKER.**

- Spänningsätt inte anläggningen förrän alla el- och köldmediearbeten är utförda eller återanslutna och kontrollerade, samt att skyddsjordning är utförd.
- Höga elspänningar används i detta system. Följ noga elschemor och instruktioner vid elarbeten. Felaktiga anslutningar och bristfällig utförd skyddsjordning kan orsaka oavsiktlig skada och död.
- **Skyddsjordning** utförs enligt gällande elföreskrifter.
- Gul/grön elkabel får endast användas för skyddsjord.
- Drag åt alla anslutningar. Lösa anslutningar kan orsaka överhettning och ev. brand.
- Elledningar får inte komma i kontakt med köldmedierör eller rörliga delar hos fläkt.
- Använd inte flerkarderlig kabel vid elmatning och styrledningar. Använd separata ledningar för varje elmatning.

## VID TRANSPORT

lakttag försiktighet vid lyft och förflyttning av både inomhus- och utomhusdel. Begär hjälp vid lyft och böj knäna för att minska ansträngning av rygg. Skarpa kanter och aluminiumlameller hos aggregatet kan skada fingrar.

## VID INSTALLATION...

### ... På vägg

Försäkra er om att väggen är tillräckligt stadig för att bära aggregatets vikt. Ibland kan förstärkning av väggen behöva utföras för att garantera en säker installation.

### ... I rum

Isolera noga alla rör inne i rummet för att förhindra kondens, som kan orsaka dropp och vattenskador på både väggar och golv.

### ... I fuktig omgivning och platser med varierande förhållanden

Placera utomhusdelen på en gjuten platta för ett säkert montage. Detta utförs i förebyggande syfte mot skador och onormala vibrationer.

### ... På platser med hård vind

Förankra utomhusdelen med bultar och metallram. Montera lämplig luftbaffel.

### ... I snörika platser

Installera utomhusdelen på upphöjd ställning högre än ev. snödrivor samt håll snöfritt runt aggregatet.

## VID ANSLUTNING AV KÖLDMEDIERÖR

- Håll alla rörlängder så korta som möjligt.
- Använd flare-metoden för alla röranslutningar.
- Applicera kylolja på anslutningsytorna innan anslutning; skruva fast för hand och drag åt muttern med momentnyckel för en läckagefri anslutning.
- Läcksök noga innan provkörning.

## VID UNDERHÅLLSARBETEN

- Stäng av strömmen med arbetsbrytaren innan kontroll och reparation av elkomponenter och kablar utförs.
- Håll fingrar och kläder borta från rörliga delar.
- Städa upp på arbetsplatsen efter avslutat arbete, samt kontrollera att det inte finns metalldelar eller delar av elkablar inuti aggregatet efter service.
- Ventilera rummet under installation eller test av köldmediesystemet. Efter installationen utförs läcksökning av köldmedierör och anslutningar.

## 1 - VAL AV INSTALLATIONSPLATS


### UNDBIK

- Värmekällor, närhet av utblåsningsfläktar.
- Direkt solljus.
- Fuktig omgivning och platser med varierande förhållanden.
- Håltagningar där det finns elektriska ledningar eller rörledningar.


### VÄLJ

- En välventilerad och så sval plats som möjligt.
- Använd expanderbultar eller liknande vid förankring för att minska vibrationer och oljud.

Utför ett stabilt underlag för utomhusdelen en bit över marknivån. Förankra aggregatet med 4 expanderbultar.



## 2 - ELSHEMA FÖR SYSTEM



220 - 240 V ~ 50 Hz

Arbetsbrytare måste vara allpolig.



www.

tpiab.com

## 3 - ELLEDNINGARS DIMENSION OCH AVSÄKRING

| A               | B               | C               | Max. tillförd effekt | <br>10 A |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | kW / A               |                                                                                               |
| 1,5             | 0,75            | 1,5             | 1.80 / 7.8           |                                                                                               |

### Elmatning A:

Flerledad elkabel. Föreslagen dimension i tabell ovan.

Se till att anslutningsledarna L och N lossar före skyddjord vid ev. dragbelastning på kabeln.

### Styrkabel B (SKÄRMAD):

Tvåledad skärmad ledning; föreslagen dimension i tabell ovan.

Använd styrkabel H05VVC4V5-K (enligt CEI 20-20 CENELEC HD21).

### Elkabel C (med skyddjord):

Flerledad gummikabel; föreslagen dimension i tabell ovan.

Använd gummikabel H07RN-F (enligt CEI 20-19 CENELEC HD22).


Se till att anslutningsledarna L och N lossar före skyddjord vid ev. dragbelastning på kabeln.




## 8 - VERKTYG VID INSTALLATION (EJ MEDLEVERERAT)

- |                             |                           |                                |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Standard skruvmejsel     | 7. Bågfil                 | 12. Flareverktyg               |
| 2. Philipsmejsel            | 8. Hålsåg $\varnothing$ 5 | 13. Momentnyckel               |
| 3. Kniv eller skaltång (el) | 9. Hammare                | 14. Skiftnyckel                |
| 4. Måttband                 | 10. Borr                  | 15. Gradverktyg för köldm. rör |
| 5. Vattenpass               | 11. Röravskärare          | 16. Insexnycklar               |
| 6. Tigersåg/hålsåg          |                           |                                |

## 9 - DIMENSIONER OCH VIKT




## 10 - RÖRANSLUTNINGAR




## 11 - INSTALLATION


- A** Min. avstånd för drift och underhåll.




- B** Tag bort locket och anslut elmatning och förbindelseledningar till utomhusdelens plintar. Drag åt avlastning.




- C** Använd isolerade köldmedierör. Kapa c:a 30-50 cm längre än aktuellt avstånd mellan enheterna.




- D** Tag bort grader på rörändarna. Håll röret nedåt och var uppmärksam på att inget kommer in i röret.




- E** För på flaremuttrarna från aggregatet på röret och utför flarearbeten.



- F** En rätt utförd flare har följande egenskaper:
- insidans yta är jämn och slät
  - kanterna är släta
  - sidokanterna är lika långa.
- Applicera kylolja på flareanslutningarna innan anslutning.




- G** Drag åt anslutningarna med momentnyckel och mothåll; se tabell nedan för korrekt åtdragningsmoment.




| RÖRDIMENSION | ÅTDRAGNINGSMOMENT |
|--------------|-------------------|
| 1/4"         | 15 - 20 Nm        |
| 3/8"         | 30 - 40 Nm        |
| 1/2"         | 50 - 55 Nm        |

- H** Isolera rören men inte anslutningarna, för att kunna utföra läcksökning.



- I** Vacuumsugning av inomhusdel och köldmedierör. Anslut vacuumpump till utomhusdelen enl. fig. nedan. Luft och fukt påverkar köldmediesystemet.




| VACUUMPUMP KAPACITET<br>100 l/minut |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Rörlängd:<br>under 10 m             | Rörlängd:<br>längre än 10 m |
| 10 min. eller längre                | 15 min. eller längre        |


**OBS:**

Använd endast utrustning för R410A


- J** Skruva loss och tag bort ventilhattarna från båda serviceventilerna. Starta vacuumpumpen och kör den enligt angiven tid i tabellen, eller tills man uppnått absolut vacuum 10 mm Hg.











- K** Med vacuumpumpen fortfarande i drift, stäng vredet på manometern. Stoppa vacuumpumpen. Öppna serviceventilen på **vätskeledningen** med insexnyckel, och stäng den efter 10 sekunder. Kontrollera alla kopplingar med såpvatten eller elektronisk utrustning så att de är täta.




- L** Vrid spindeln på serviceventilen moturs för att öppna den helt. Koppla loss slangen från vacuumpumpen. Sätt tillbaka ventilhattarna, använd momentnyckel och drag åt dom med 19 Nm.



## 12 - GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER FÖR SERVICEVENTILER




| Status                                    | Serviceventil för Vättskeledning (2-vägs)                                                    | Serviceventil för Sugledning (3-vägs)                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vid leverans                              | STÄNGD<br>  |   |
| Drift och provkörning                     | ÖPPEN<br>   |   |
| Tryckmätning och påfyllning av köldmedium | ÖPPEN<br>   |   |
| Sugning med vacuumpump                    | STÄNGD<br> |  |



Serviceuttaget för sugledning har en Schraderventil. Använd därför slang med ventilöppnare.

www.tpiab.com


- M** Komplettera isolering av köldmedierör med tejp. Fäst rören mot underlaget. Täta hålet i vägg om nödvändigt.




## 13 - PUMP DOWN

Pump down utförs för att samla allt köldmedium i systemet till utomhusdelen utan förlust av köldmediet. Pump down utförs när aggregatet måste flyttas eller innan ingrepp i köldmediesystemet.


- A** Anslut ett manometerställ till sugledningens serviceventil och öppna ventilen delvis (1/4 varv). Lufta slangen via manometerstället. Stäng ventilen helt för vätskeledningen.



- B** Sätt på aggregatets arbetsbrytare och starta kyl drift. När trycket sjunkit och lågtrycksmanometern visar 1 till 0,5 kg/cm<sup>2</sup>, stäng ventilen och stäng av aggregatet snabbt.



- C** Tag bort manometerstället. Nu är PUMP DOWN avslutad och allt köldmedium har samlats upp i utomhusdelen.



www.tpiab.com

## 14 - AUTODIAGNOSTABELL



**FÖRSIKTIGT**

Stäng av strömmen och vänta tills alla LED har stängts av innan elarbeten påbörjas.

**X LED FRÅN**

**O LED TILL**

**✱ LED BLINKAR**

| KOD | LED PÅ AGGREGAT |     |     |     |     | BESKRIVNING                                     |
|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|
| 101 | X               | ✱   | ✱   | ✱   | ✱   | Fel vid provkörning                             |
| 100 | ✱               | X   | ✱   | X   | ✱   | Felaktig kombination av inomhus- och utomhusdel |
| 18  | ✱               | X   | X   | ✱   | ✱   | Trycksensor för köldmedium ej ansluten          |
| 17  | ✱               | X   | ✱   | ✱   | X   | Högtrycksfel                                    |
| 16  | ✱               | ✱   | X   | X   | ✱   | Lågtrycksfel                                    |
| 10  | X               | ✱   | X   | X   | X   | CDT sensor skadad eller ej ansluten             |
| 9   | X               | X   | ✱   | X   | X   | OAT sensor skadad eller ej ansluten             |
| 8   | X               | X   | X   | ✱   | X   | OCT sensor skadad eller ej ansluten             |
| 7   | X               | X   | X   | X   | ✱   | Kompressorfel                                   |
| 6   | ✱               | ✱   | X   | X   | X   | PCB övertemperatur (kompressormodul)            |
| 5   | X               | ✱   | ✱   | X   | X   | Fläktmotorfel                                   |
| 4   | X               | X   | ✱   | ✱   | X   | PCB övertemperatur (fläktmodul)                 |
| 3   | X               | ✱   | ✱   | ✱   | X   | PFC skydd                                       |
| 2   | X               | X   | X   | ✱   | ✱   | Inomhusdelfel                                   |
| 1   | ✱               | ✱   | ✱   | X   | X   | Kommunikationsfel med inomhusdel                |
|     | DL3             | DL4 | DL5 | DL6 | DL7 |                                                 |


**O O O O O**

www.

tpiab.com

## Färger

|       |            |
|-------|------------|
| BLK   | SVART      |
| BLU   | BLÅ        |
| BRN   | BRUN       |
| G / Y | GRÖN / GUL |
| GRY   | GRÅ        |
| ORG   | ORANGE     |
| PNK   | ROSA       |
| RED   | RÖD        |
| VLT   | VIOLETT    |
| WHT   | VIT        |
| YEL   | GUL        |



37.3159.433.00

