DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTION för TCAITY-THAITY 120-130





RHOSS

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Igångkörningsprotokoll	3
Uppställning och installation	4
Åtgärder före idrifttagande	5
Start av aggregat	6
Stopp av aggregat	6
Längre tids avställning	6
Funktionsbeskrivning	7
Felsökning	8
Vattenkrets	9
Dimensioner, Varningssymboler, Fritt utrymme runt enhet	10
Yttre elförbindningar	11
Elschemor	12-28
Mikroprocessor + Larmlista	29-42
Serviceblad och kontrollista	43

RHOSS

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL, SERVICEBLAD OCH KONTROLLISTA

Modell / Serie nr:	Installatör:	
Order nr:	Anläggningsnr:	
Köldmedium / kg	Datum:	

Datum							
Klockslag							
Drifttid							
	Sugtryck	bar					
	Suggastemp.	°C					
	Kondenseringstryck	bar					
KOMPRESSOR	Hetgastemperatur	°C					
	Driftström	Α					
	Oljenivå	0	0	0	0	0	0
	Oljefilter Kontroll/Byte						
	Förångningstemp	°C					
FÖRÅNGARE	Lufttemp. In	°C					
	Lufttemp. Ut	°C					
	Vätsketemp. In	°C					
KONDENSOR	Suggastemp. Ut	°C					
	Värmebärartemp. In	°C					
	Värmebärartemp. Ut	°C					
Lågtrycksgivare	Frånslagstryck	bar					
Högtryckspress.	Frånslagstryck	bar					
Flödesvakt	Funktion						
Driftermostat	Till/Från	°C					
Frysskyddinställning	Till/Från	°C					
Spänning vid terminalen		V					
Rotationsriktning Förånga	rfläktar						
Aggregatet utrustat enligt	beställning						
Kontroll av mekaniska funktioner, anslutningar (rör &							
el), ljud, fixeringar, bultars åtdragning etc.							
Ovrigt:		ļ					

DIMENSIONERANDE DATA

Värmeeffekt Q₁:....kW max. Inmatad Eleffekt Et:.....kW

För att garantin skall gälla, måste detta protokoll fyllas i och returneras.

SKÖTSEL

Kontroll enligt ovanstående tabell skall utföras *minst 2 gånger per år* och alltid *vid varje uppstart* efter en längre tids stillestånd. Försäkra er om maximal driftsäkerhet genom att upprätta Ett serviceavtal med installatören eller Ett annat ackrediterat kylföretag.

Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av ackrediterat företag

TPi Klimatimport AB

info@tpiab.com

www.tpiab.com

UPPSTÄLLNING INSTALLATION

Utöver vad som sägs i det följande, gäller att vid allt installationsarbete skall lokala föreskrifter alltid följas.

Allmänt

- Vid mottagandet måste aggregatet kontrolleras noga.
 Ev. transportskador eller annan yttre åverkan skall anmälas och åtgärdas innan installationen får påbörjas.
- **TCAITY/THAITY** vätskekylaggregat /värmepump är avsedda för utomhusmontage. Aggregaten levereras utan eller med separat pump och tankmodul.
- Se till att tillräckligt fritt utrymme lämnas runt aggregatet för service och underhållsarbete samt framför allt tillse att kondensorn har fria luftvägar.
- För att undvika problem med ljud som fortplantar sig till byggnad, bör vibrationsdämpare monteras under aggregatet och gummikompensatorer vid röranslutningarna.

Röranslutningar

- All rördimensionering och förläggning skall följa normal installationspraxis. Rörsystemets diameter behöver nödvändigtvis inte överensstämma med aggregatets anslutningsdimension.
- Anslutningarna måste anpassas till flödesriktningen som är utmärkta på aggregatet.
- Rörsystem för vatten innehåller ofta föroreningar och därför skall man alltid montera ett lätt rensbart filter i rörsystemet. Montera även erforderliga avstängnings-, avluftnings-, injusterings- och dräneringsventiler, expansionskärl etc.
- Isolera rörledningarna väl för att undvika kondens och onödiga effektförluster.
- Flödet genom förångare måste hållas konstant och alla variationer av flödet måste undvikas.
- Max arbetstryck på vattensidan är 6 bar.

Elanslutning

- All elanslutning måste utföras av installatör med behörighet och till alla delar följa det elschema som medföljer vid leveransen.
- Anslut kraftmatningen 400/3/50 Hz samt ev. yttre förreglingar, externa larmindikeringar etc.
- Efterdrag alla anslutningar till elplint.

Fritt utrymme runt aggregat

TCAITY THAITY 120+130					
Mod	ell	120	125	130	
L1	mm	300	300	300	
L2	mm	600	600	600	
L3	mm	Fritt u	utlopp		
L4	mm	300	300	300	

RHOSS

ÅTGÄRDER FÖRE IDRIFTTAGANDE

- Kontrollera att aggregat och rörsystem är täta.
- Kontrollera att aggregatets märkspänning överensstämmer med nätspänningen. Tillåten avvikelse är +5 % / -10 %.
- Kontrollera oljenivån i kompressorns synglas om sådan finns.
- Kontrollera att samtliga ventiler är i driftläge samt att alla öppna ventiler är helt utskruvade under drift för att förhindra skador på tätningar kring ventilspindlar.
- Kontrollera koncentrationen av frysskydd hos köldbäraren.
- Kontrollera att köldbärarpumpen är i drift.
- Avlufta köldbärarkretsen.
- Kontrollera tryckfallet i köldbärarkretsen.
- Mät in och kontrollera flödet i köldbärarkretsen.
- Provkör yttre styrfunktioner som förreglingar etc.
- Ställ in önskade driftparametrar på Mikroprocessorn (se separat instruktion).
- Aggregatet startar när kontrollen av säkerhetsfunktionerna är avslutad och inget onormalt har upptäckts.
- Kontrollera omedelbart att hetgasledningen är varm, strömstyrkan är normal och alla säkerhetsfunktioner är korrekta.
- Kontrollera att synglaset i vätskeledningen är klart och utan bubblor. Om inte, fyll på köldmedium av samma typ som aggregatet är avsett för (se märkskylt). När påfyllning av köldmedium sker, *måste köldbäraren cirkulera genom förångaren för att förhindra sönderfrysning*. Överfyll ej systemet. Detta medför högre energiförbrukning samt ökat slitage av kompressorn.
- Utbyte eller ersättning till annat köldmedium får aldrig ske utan myndigheters-, användare samt tillverkares eller installatörens godkännande.

5

START AV AGGREGAT

- Sätt på spänningen till aggregatet.
- Tryck in On-Off knappen på Microprocessorns kontrollpanel.
- Aggregatet startar efter att tidsfördröjningen har gått ut och kontrollen av säkerhetsfunktionerna är avslutad samt att inget onormalt har upptäckts.
- Vid stabil drift kontrolleras drift och säkerhetsautomatikens funktioner.
- Igångkörningsprotokoll ifylls vid normal drift.

OBS! Var alltid beredd att nödstoppa aggregatet vid uppstart.

STOPP AV AGGREGAT

- Aggregatet stoppas manuellt genom tryck på On/Off knappen i manöverpanelen.
- Ett driftstopp kan vara förorsakat av ett strömavbrott eller att aggregatet har brutit på något motorskydd, låg- eller högtryckspressostat, flödesvakt eller någon yttre förregling.
- Om aggregatet har brutit på motorskydd, högtryckspressostat eller lågtryckspressostat måste återställning ske manuellt innan återstart kan ske. Aggregatet startar igen när tiden för återstartsfördröjning har gått ut.
- Om aggregatet stoppar mer än en gång, förorsakat av något fel i säkerhetskedjan, måste felet åtgärdas innan aggregatet ånyo startas.

LÄNGRE TIDS AVSTÄLLNING

- Stäng av aggregatet genom att trycka på On/Off knappen i manöverpanelen.
- Bryt spänningen. Stäng av cirkulationspumparna.
- Stäng alla avstängningsventiler i köldmediekretsen, samt i köldbärarkretsen till aggregatet.
- Dränera köldbärarkretsen om aggregatet ställs av under vintern.
- Sätt upp varningsskylt som anger att aggregatet är avställt.

RHOSS

FUNKTIONSBESKRIVNING

Allmänt

TCAITY/THAITY vätskekylaggregat/värmepump är konstruerade för att inom sitt arbetsområde kyla/värma rent vatten eller med inblandning av frysskyddstillsats, s.k. Brine, i komfortapplikationer.

Drift

För att aggregatet skall starta erfordras att:

- Huvudbrytaren är tillslagen
- Manöverbrytare för cirkulationspump är tillslagen
- On-Off knappen på Mikroprocessorns kontrollpanel trycks in.
- Eventuella utlösta vakter är återställda
- Samtliga yttre förreglingar är slutna
- Drifttermostaten kallar på värme
- Löptiden mot för täta återstarter har gått ut

Köldmediekretsen

Kompressorn suger kall köld mediegas från förångaren. Förångaren upptar energi av den omgivande luften som sugs över förångaren med hjälp av fläkten. Kompressorn matar varm köldmediegas under högt tryck till kondensorn, där köldmediegasen kondenserar och övergår till vätska. Den varma köldmedievätskan trycks genom torkfiltret, synglaset och expansionsventilen. Torkfiltret tar bort föroreningar och fukt som annars kan störa expansionsventilens funktion samt förstöra kompressorn.

Med hjälp av synglaset kontrolleras om vätskeledningen är fylld samt att systemet är fritt från fukt. Expansionsventilen styrs av skillnaden mellan temperaturen i sugledningen och köldmediets mättningstemperatur och reglerar köldmedietillförseln till förångaren så att inte mer köldmedievätska tillförs än som i varje ögonblick förångas i förångaren.

Reglering

Aggregatets reglerutrustning har till uppgift att reglera köld-/värmebärartemperaturen till önskad temperatur. Reglerutrustningen består av en mikroprocessor med givare placerad i returledningen (alt. med givare i arbetstank) på köld-/värmebärarkretsen.

När köld-/värmebärarens returtemperatur understiger inställd temperatur (börvärdet), startar aggregatet när tiden för återstartsfördröjningen har löpt ut.

Övervakning

Aktuell köldbärarkrets stoppas av lågtryckspressostaten vid för lågt tryck på sugsidan och högtryckspressostaten vid för högt tryck på kompressorns trycksida. Vid för hög motortemperatur stoppas kompressorn av ett inbyggt motorskydd. Fryskyddet har sin givare placerad på utgående köldbärare och stoppar aggregatet vid för låg utgående köldbärartemperatur. Om flödet över kondensorn blir för lågt stoppas aggregatet av differenspressostaten.

Drifttiden för kompressor respektive cirkulationspump kan avläsas via aggregatets Microprocessor.

FELSÖKNING

FELINDIKERING	MÖJLIG ORSAK	ÂTGÄRD
	Strömmen är bruten	Aktivera Huvudströmbrvtaren. Manöverströmbrvtare.
	Överströmskyddet har löst ut	Återställ överströmskyddet, kontrollera manöverkretsen.
	Manöversäkringen har löst ut	Kontrollera manöverkretsen angående ev. kortslutning.
	Frysskyddstermostat har löst ut	Återställ termostatet, Utred orsaken.
	Köldbärarpumpen går inte	Strömmen är bruten, starta pumpen, Pumpen är
KOMPRESSOR		blockerad, laga pumpen. Felaktig elinkoppling, ändra.
fungerar inte	Lösa elkablar	Drag åt elkablarna.
	Manoverutrusningen ar felinkopplad	Kontrollera och korrigera inkopplingen.
		Undersok orsaken, atgarda.
	Kompressorn defekt	ersätt kompressorn vid behov
	Kompressorn har skurit	Sug ner anläggningen och byt kompressorn.
	Kompressorn har brunnit	Byt kompressor och rengör köldmediesystemet noga.
KOMPRESSORN	För hög lindningstemperatur	För hög överhettning, Justera expansionsventilen.
bryter på el-	Kompressormotorn defekt	Kontrollmät motorlindningen, Byt ut kompressorn.
motorns interna	Oljebrist, orsakat av läckage	Täta läckan, fyll på olja.
motorskydd	Suggastemperaturen är för hög	Justera expansionsventilens överhettning.
KOMPRESSORN	Smörjproblem	Kontrollera oljenivån, expansionsventilens överhettning.
drar för mycket ström	Icke kondenserbara gaser i systemet	Avlufta köldmediesystemet.
	Pressostaten arbetar felaktigt	Kontrollera inställningen, Byt ut pressostaten.
	Kompressorns sugventil tätar ej	Byt ut kompressorn.
	Avstängningsventilen på kompressorns	Öppna ventilen
LÅGTRYCKS-	sugsida är delvis stängd	
PRESSOSTATEN bryter	Luft i köldbärarsystemet	Avlufta systemet.
	For litet koldbararflode	Kontrollera flodet, flodesvaktens installning.
	vätskeledningen igensatta	Byt ut.
	Köldmediebrist	Täta ev. läckor, fyll på köldmedium.
	Pressostaten arbetar felaktigt	Kontrollera inställningen, Byt ut pressostaten.
	Kompressorns sugventil tätar ej	Byt ut kompressorn.
	Avstängningsventilen på kompressorns	Öppna ventilen
HÖGTRYCKS-	trycksida är delvis stängd	
PRESSOSTATEN	Icke kondenserbara gaser i systemet	Byt köldmedium i systemet.
bryter	Igensatt kondensor	Kengor kondensorn.
	För litet luftflöde genom kondensorn	Tillso att kondensorn har fria luftvägar
	För mycket köldmedium	Tappa ur köldmedium
TERMOSTATEN	Felaktigt inställd	lustera inställningen
ger ei signal	Defekt givare	Kontrollera innan utbyte av givare.
Frvsskvdds-	Felaktigt inställd	Justera inställningen.
termostatet bryter	För litet köldbärarflöde	Kontrollera flödet, flödesvaktens inställning.
SUGLEDNINGEN	Expansionsventilen släpper igenom för	
"svettas" / frostar på	mycket köldmedium	Oka expansionsventilens overnettning.
VÄTSKELED- NINGEN är het	Köldmediebrist	Täta ev. läckor, fyll på köldmedium.
VÄTSKELEDNIN- GEN frostar på	Torkfiltret är igensatt	Byt ut torkfiltret.
	Vibrationer i rörledningarna	Kontrollera att alla rörfixeringar är fasta
Anläggningen	Gasljud i expansionsventilen	Kontrollera att inte torkfiltret är igensatt. Fyll på köldmedium.
TOT OVASEN	Kompressorn väsnas	Kontrollera kompressorn innan ev. utbyte.
	Kompressorn har vätskeslag	Justera expansionsventilen överhettning.
ACCRECATET	Köldmediebrist	Fyll på köldmedium.
ARBETAR långa	Kontaktor i manöverutrustningen klibbar	Kontrollera manöverkretsen. Byt ut ev. defekt kontaktor.
KONTINUERLIGT	Expansionsventil eller filter i vätske- ledningen igensatt- eller delvis igensatt	Rengör eller byt ut.

RHOSS

Vattenkrets



CF	Köldmediekrets	1
ECH	Plattvärmeväxlare	
RE	Frysskydd förångare	
PD	Diff. tryckbrytare vatten	
VSM	Manuell avluftning	
VS	SÄV	
AP1	Elektronisk kontroll	
ST1	Primär ink. temp. givare	
ST2	Primär utg. temp. givare, drift och frysskydd	
SPD	Diff. trycksgivare (endast för P10)	
VE	Expansionskärl	
FA	Vattenfilter (tillbehör)	
RAE	Cirk. pump frysskydd (P0/P10) elvärme (P1) (tillbehör)	
KRIT	Integrativ elvärme (tillbehör)	
м	Manometer	
PU	Pump	
	Avtappning	
RI	Avstängning	

Modell	120	125	130	
Kalibrering SÄV för vattenledning	bar	6		
Vatteninnehåll VVX	I	1,9 2,2		,2
Kapacitet expansionskärl	I	0,5		
Förtryck expansionskärl	bar	1		
Max. tryck expansionskärl	bar	10		
Min. vattenflöde	l/h	1450		
Tankvolym	I	110		

2019-12-16

RHOSS

Dimensioner

TCAITY-THAITY 120÷130 ASP0/ASPI0/ASP1







TCAITY-THAITY		120	125	130
a	mm	1493	1493	1493
b	mm	1611	1611	1611
c	mm	506	506	506
d	mm	565	565	565
e	mm	1588	1588	1588
f	mm	60	60	60
g	mm	20	20	20
h	mm	1448	1448	1448
i	mm	112	112	112
I	mm	340	340	340
m	mm	207	207	207
n	mm	275	275	275

1	Kontrollpanel	10	Expansionskärl
2	Strömbrytare	11	Ink. elmatning
3	Kretskort	12	Vatten ut
4	Kompressor	13	Vatten in
5	Pump	14	Manometer
6	Fläkt	15	Kondensatutlopp
7	Vibrationsdämpare (tbh. KSA)	16	Inverter
8	Kondensorbatteri	17	Tömning tank
9	Skyddsnät	18	Luftning tank

10

2019-12-16

RHOSS

Yttre Elförbindningar

Intern elterminal
Extern elterminal
Fasledare 1
Fasledare 2
Fasledare 3
Nolla
Skyddsjord
Manöverbrytare
RS485 seriell interface (tbh.)
RS485/USB konverterare (tbh.)
LONWORKS seriell interface (tbh) (**)
Bacnet Ethernet Interface (tbh.) (**)
Bacnet MS/TP Ethernet Interface (tbh.) (**)
Anslutning för tillbehör KRS485, KFTT10, KBM, KBE
Fjärrkontrollenhet (tbh.)
Dator
Fjärrkontrollsväljare (kontroll med potentialfri kontakt
Sommar/vinter driftväljare (kontroll med potentialfri kontakt)
Driftlampa aggregat (230 Vac)
KRIT kontroll ytterligare värmare för värmepump) (230 Vac, max last 0,5A AC1
Givare utomhusluft för börvärdeskompensation (alternativ till befintlig i aggregat)
4-20 mA analog signal för växling av börvärde (ej kompatibel med DSP tbh.)
VACS funktion (kontroll med potentialfri kontakt)
Dubbelt börvärde via digital funktion (ej kompatibel med CS/CACS tbh.)
3-vägs växelventil för kontroll av tappvarmvatten (KVDEV) (230 Vac, max last 0,5A AC1)
Kontroll av hjälpkälla (230 Vac, max last 0,5A AC1)
Givare för tappvarmvatten (ej inkluderad, tillhanda- hålls av installatör) Alternativ (CACS)
Forcerad kompressornedladdning (FDL tillbehör) kontroll med potentialfri kontakt)
Driftlampa kompressor (230 Vac, max last 0,5A AC1
Anslutning utförs av kund
6-trådig telefonledning (max avstånd 50m, för

(**) För enheter med parallellkabel ENDAST MASTER aggregat.



Elpanelen nås via aggregatets frontpanel.Alla elanslutningar skall utföras enligt gällande lagar och förordningar samt elschemor.

- Installera alltid automatisk en arbetsbrytare med tillräcklig kapacitet för ändamålet. Min. avstånd mellan kontakter skall vara 3 mm.
- Skyddsjordning är OBLIGATORISK.

Ledningsarea				
	120	125	130	
		10		
mm²	10			
		1,5		
	mm²	mm ²	120 125 10 10 mm² 10 1,5 1,5	

Innehåll	Sid.	Beskriving
QC	1	ELMATNING - KOMPRESSORER
	2-2B	FLÄKTAR
	3	PUMPAR
	4	KRETSKORT
	5	SKYDD
	6	PRESSOSTAT
	7	GIVARE
	8	FRYSSKYDD, VEVHUSVÄRME
	9	VENTILER
	10-11	KONTROLLPANEL OCH FJÄRR
	12	KONTAKTORER
	13	LAYOUT
	14-15	SYMBOLFÖRKLARINGAR

٥

ldet v

Disegno Drawing

Α

REV.

2 6 6						
eichr qu'il bujo		Text	Ledningsfärg			
di di di di s		BN	BRUN			
)ies)ess)este		BK	SVART			
		GY	GRÅ			
		GNYE	GRÖN/GUL			
		BU	BLÅ			
		RD	RÖD			
		OG	ORANGE			
		PK	ROSA			
		GN	GRÖN			
		WH	VIT			
		YE	GUL			
		Sch	SKÄRM			
				_		
						DATUM
						RITAD
MODIFIC	ATO COLL	EGAMENTO MV1-MV2	2 - (07-02-19	L.FOGLIATO	KONTROL

MOD.TEC.

DATA

2

MODIFICA

27/11

FOGLIA

GERMA

GERM/

3

FIRMA GODK.

RH055

RHOSS S.p.A.

Via Oltre Ferrovia 33033 Codroipo (UD) Tel. 0432.911611 Fax 0432.911600 www.rhoss.it rhoss@rhoss.it

AGGREGAT- KOD	ORDER			SPÄNNING	400V 50Hz 3ph+N
SERIE DANFOSS VZH065+CDS303	KUND			MANÖVER- SPÄNNING 1	230Vac
ТҮР	ANM.	TC-THAIT P0-P1-PIO	Y 125-130	MANÖVER- SPÄNNING 2	
RITN. KOD H21195/A				SKYDD	
					Sid. C
					Total 1
4 5		6	7	8	9

























	. 0	1	2	3	4	5	6	7	8	1	9	_
A	11.9A 🕨 N	KA1 KONTAKTOR KOMPRESSOR 1	KA2 KONTAKTOR HÖGTRYCK									_
В		12.01 💊 4.4A	6.01 6.1B									E
С												C
D		z	z									
E	1	12KA1 [™] [№] 1.1C <u>11</u> <u>12</u> 1.1C <u>11</u> <u>14</u> <u>22</u>	12KA2 ₹									E
F	A MODIFICATO COLL REV.	1.7F 31 23 1.7F 31 23 1.7F 31 23 1.7F 42 1.2 1.7F 42 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.	4.4E 21 1/24 - 07-02-19L.F MOD.TEC. DATA 2	DATUM 27/11/1 RITAD FOGLIATC OGLIATCKONTROLL GERMAN(IRMA GODK. GERMAN(3	18 <u>) L.</u> <u>) L.</u> <u>) L.</u> SOST. IL : 4	RHOSS S.p.A. Via Oltre Ferrovia 33033 CODROIPO (UD) SOST. DA : 5			——————————————————————————————————————	кор 21195/А	^{Sid.} 12 ^{Nästa} 13 9	_ F



5

6

F

2

0

R

٢

п

F

27/11/18 TC–THAITY 125–130 400V – 3ph – 50Hz DATUM RHOSS S.p.A. KOD Sid. 13 RITAD FOGLIATO L. • RH055 Via Oltre Ferrovia 33033 CODROIPO (UD) H21195/A Nästa14 MODIFICATO COLLEGAMENTO MV1-MV2 07-02-19 L.FOGLIATO KONTROLL GERMANO L Α -LAYOUT MOD.TEC. FIRMA GODK. REV. DATA SOST. IL : SOST. DA : MODIFICA GERMANO L. 0 1 2 З 4 5 6 7 8 9

D

Ε

В

9

8

Symbol	Artikel	Användning	Symbol	Artikel	Användning	Symbol	Artikel	Användning
┉ᢤᢤᢤᢤ	1QF0 IC 1	HUVUDBRYTARE	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	2EV1-2 IC 2	FLÄKTMOTOR		4 A P 3 IC 4	KONTROLLPANEL FJÄRR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1QS1 QG 1	ARBETSBRYTARE		2AP1 IC 2	ELEKTRONISK FLÄKTHASIGHETS- KONTROLL		4FU1-2 IC 1	SÄKRING MANÖVERKRETS
0000 1315 1844 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950	1WB QG 1	STRÖMFÖRDELARE	ф	2FU1 IC 2b	FLÄKTSÄKRING		6S1 IC 6	HÖGTRYCKSPRESSOSTAT
ф	1FU1-2 IC 1	MANÖVERSÄKRING	(M)	3MS1 іс з	PUMPMOTOR HUVUD VVX	╔┲┤	6S2 IC 6	DIFF. TRYCKBRYTARE HUVUD VVX
ф	1FU3 IC 1	KOMPRESSORSÄKRING		3FU1 IC 3	PUMPSÄKRING		6BP1 IC 6	DIFF. TRYCKSENSOR FÖRÅNGARE
	1KA1 QG 1	MANÖVERRELÄ		ЗКМ1 QG З	PUMPKONTAKTOR		7ST1 IC 7	GIVARE INK. VATTEN HUVUD VVX
	1AP1 IC 1	INVERTER		4 A P 1 QG 4	ELEKTRONISK KONTROLL		7ST2 IC 7	GIVARE UTG. VATTEN HUVUD VVX
M 3~	1М1 IС 1	KOMPRESSOR		4AP2 IC 4	KONTROLLPANEL ON BOARD		7ST3 IC 7	GIVARE KOMPR. 1 UT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

F																	F
						DATUM	27/11/18	-	RHOSS SnA	TC	-THAITY 125-1	.30		KOD	S	id.	1
						RITAD	FOGLIATO L.	· RH055	Via Oltre Ferrovia	400)V — 3ph — 50	ŐHz		1101105	- / .	14	
	Α	MODIFICATO COLLEGAMENTO MV1-MV2	-	07-02-1	L.FOGLIAT	KONTROL	GERMANO L.		33033 CODROIPO (UD)	SYMBO	I FÖRKLARIN	GAR 1/2		HZ1195)/A [N	ästa ₁₅	1
	REV.	MODIFICA	MOD.TEC	DATA	FIRMA	GODK.	GERMANO L.	SOST. IL :	SOST. DA :	OTMEC		0/11/1/2				15	
		0 1		2		3		4	5	6	7		8		9		
												·					

Symbol	Artikel	Användning	Symbol	Artikel	Användning	Symbol	Artikel	Användning
ł	7ST5 IC 7	GIVARE EXPANSIONSVENTIL		9Y V1 IC 9	4-VÄGS VÄXELVENTIL	⊦\	10SB4 IC 10	VÄLJARE DUBBELT BÖRVÄRDE
ł	7ST6 IC 7	GIVARE UTOMHUSLUFT		9YV2 IC 9	EXPANSIONSVENTIL	⊢≻	10SB5 IC 10	VÄLJARE FORCERAD NERLADDNING (DOWNLOAD)
Pa/	7BP1-2 IC 7	TRYCKSENSOR	┝╲	10SB1 IC 10	DRIFTVAL SOMMAR/VINTER FJÄRR	$ \qquad \qquad$	11HL1-2 IC 11	KOMPR. DRIFTLAMPA
þ	8R1 IC 8	FRYSSKYDD HUVUD VVX	⊢√ ⊢√	10SB2 IC 10	DRIFTVALSKONTROLL FJÄRR		12KA1 QG 12	KOMPR. KONTAKTOR
þ	8R2 IC 8	FRYSSKYDD PUMP	\	10HL1 IC 10	LARMLAMPA		12KA2 QG 12	INVERTERKONTAKTOR
ļ	8R3 IC 8	FRYSSKYDD TANK		10YV1 IC 10	VENTIL TAPPVARMVATTEN			
ļ	8R4 IC 8	VEVHUSVÄRME KOMPR.		10ST1 IC 7	GIVARE TAPPVARMVATTEN			
Ĺ	8R5 IC	FRYSSKYDD BATTERI	┝╲	10SB3 IC 10	VÄLJARE TAPPVARMVATTEN			

F														F
						DATUM	27/11/18	~	RHOSS S.n.A.	TC			KOD	Sid.
						RITAD	FOGLIATO L.	· RH055	Via Oltre Ferrovia	40	0V – 3ph – 50Hz			15
	Α	MODIFICATO COLLEGAMENTO MV1-MV2	-	07-02-19	L.FOGLIAT	KONTROLL	GERMANO L.		33033 CODROIPO (UD)	SYMBO		AR 2/2		Nästa /
. [REV.	MODIFICA	MOD.TEC.	DATA	FIRMA	GODK.	GERMANO L.	SOST. IL :	SOST. DA :	OTHER				/
		0 1	2			3		4	5	6	7	8		9





Mikroprocessor

KTR / KTOB v 7.6

Instruktioner för Ägare/Brukare

IN	NE	ΗÅΙ	

An	vändargränssnitt	30
An	visningar	30
Na	vigering i meny	32
Hu	ivudmeny	32
Bö	rvärdesmeny	32
Me	eny Klocka/Tidsperiod	niah c ³⁶)m
Me	eny "Power Reduction"	37
Me	eny Ingångar/Utgångar	37
La	rm log meny	38
Inf	ormationsmeny	39
Sp	råkmeny Drifttidsmeny	39
BN	IS Konfigurationsmeny	39
La	rmlista	41-42

I ÄGARE/BRUKARE

ANVÄNDARGRÄNSSNITT I.1



Knappar	KIR	
	10	[ALARM] knapp Visar aktiva larm
0	Prg	[PRG] knapp Inställningar i programmeringsmeny
IJ	Esc	[ESC] knapp Retur till fönster för övre nivå
t	†	[UP] knapp Om pekaren är i övre vänstra fältet, går man till tidigare fönster; i redigeringsläge: ökar/höjer värdet
L		[ENTER] knapp Öppnar vald undermeny eller bekräftar inställt värde
Ţ	+	[DOWN] knapp Om pekaren är i övre vänstra fältet, går man till nästa fönster; i redigeringsläge: minskar värdet

1.2 ANVISNINGAR

Anslut enheten till ström Vrid handtaget 90° medurs. Koppla bort enheten från ström Vrid handtaget 90° moturs Kontrollpanelen stängs av.. VIKTIGT Om huvudbrytaren stängs av, stängs elmatning

I.2.1	Aggregatets status/start/stopp
Vid lycka	d initiering visas följande fönster.
	Tue 01/03/2016 16:52 SetPoint: 8.7 Outlet: 02000 35.6 Inlet: 35.0

aktuellt i mjukvaran.

inlet:		35.0%
tatus: ON	E PRI	ECIRCI
(eyboard of	ing n/off:	ON

- För att starta/stoppa aggregatet: 1. flytta markören till sista raden genom att trycka på ENTER
 - använd UPP och NER knapparna för att ändra på "ON"-"OFF" inställning 2.
 - 3. bekräfta inställning med ENTER

VISININGAR	Setpoint	Visar aktuellt börvärde
	Inlet	Temperatur på primärt inkommande vatten
en till ström	Outlet	Temperatur på primärt utgående vatten
	REG	Visar vald justeringstemperatur
et 90° medurs.	[ACS] [OPTIMIZER ON] [FNR ON] [FREECOOLING] [INVERTER DEFAULT]	Visar att aggregatet producerar varmvatten Visar att optimering för strömförbrukning är aktiverad Visar aktiverad funktion för reducering av oljud Visar att Frikylningsfunktion är aktiverad Visar aktiverad nedladdning av standardparametrar för inverter. Gäller endast aggregat med Power+ inverter
		(COMPACT-I TC-THAITY 117 ÷ 250)
enheten från ström et 90° moturs	Status	OFF by alarm (aggregatet är i läge Off på grund av ett larm) OFF by superv. (aggregatet är satt i läge Off av yttre övervakning) OFF by seq. (aggregatet är satt i läge Off på grund av a aggregatets sequencer) OFF by timer (aggregatet är i läge Off via timerinställning) Off by SCR (aggregatet är i läge Off via digital ingång) OFF from display (aggregatet är i läge Off via manuell inställning) Disabled (aggregatet är avstängt under tiden som kompressorns vevhusvärme är aktiverad Off by T.Est. (aggregatet är i läge OFF på grund av låg extern luftemperatur)
en stängs av	[PRECIRC] [PAUSE]	Primära pumpens för-cirkulation Väntläge för pausad tid, om primär pump är begärd
	Mode	Visar aggregatets driftval: Cooling or Heating (endast för värmepump) Defrost (om aggregatet är i läge avfrostning) sbrinam. parz. (vid avfrostning av enskild krets)
Om huvudbrytaren stängs av, stängs elmatningen till värmeväxlarens och kompressorns skydd av. Brytaren endast konnlas från vid rengöring, underbåll eller rena	skall On/Off display	För att starta/stänga av aggregatet ON = Aggregat TILL OFF = Aggregat FRÅN

Med brytare och panelknappar kan man utföra följande:

strömsätta aggregatet;

av aggregatet.

- uppstart av aggregat;
- stand-by;
- ändra/välja funktionssätt;
- ställa in börvärden för kyla och värme;
- ställa in klocka och tidsband;
- ställa in lokal övervakning;
- se larm på displayen;
- se status för huvudkomponenter via LED eller display;

- se drifttimmar;
- stoppa aggregatet;

VIKTIGT



All övrig hantering får endast utföras av utbildad kompetent personal.

Parametrar som visas och värden som anges i grafer, är endast exempel, och motsvarar därför inte vad som är

VIKTIGT

Modell EXP eller PdC+RC100 Fri 03/03/2017 10:24

Prim.: 14.6%→→→ 13.9% Rec.: 45.0%→→→ 49.8% Disp.: →→→ 20.0% Status: Off by keyb Mode: Automatic Keyboard on/off: OFF

[OPTIMIZER ON]	Visar att optimering för strömförbrukning är aktiverad
[FNR ON]	Visar att Forcerad Ljudreducering är aktiverad
Prim.	** Ink. vattentemperatur på Förångare
	** Ink. vattentemperatur Återvinning
Rec.	*** Utg. vattentemperatur Atervinning
Smal.	*** Utg. vattentemperatur kylmedel vatten-vatten
	ON
Status	OFF by alarm (aggregatet är i läge Off på grund av ett larm) OFF by superv. (aggregatet är satt i läge Off av yttre övervakning) OFF by seq. (aggregatet är satt i läge Off på grund av a aggregatets sequencer) OFF by timer (aggregatet är i läge Off via timerinställning) Off by SCR (aggregatet är i läge Off via digital ingång) OFF from display (aggregatet är i läge Off via manuell inställning) Disabled (aggregatet är avstängt under tiden som kompressorns vevhusvärme är aktiverad Off by T.Est. (aggregatet är i läge OFF på grund av låg extern lufttemperatur)
[PRECIRC]	För-cirkulation av pump (primär eller återvinning)
	Visar aggregatets driftval:
Mode	Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning)
11000	Defrost (om aggregatet är i läge avfrostning)
110	Sbrinam. parz. (vid avfrostning av enskild krets)
On/Off display	ON = Aggregat TILL OFF = Aggregat FRÅN
	ZER ON] Visar att optimering för strömförbrukning är aktiverad *** Ink. vattentemperatur på Förängare *** Ulg. vattentemperatur vär Förängare *** Ulg. vattentemperatur Alervinning *** Ulg. vattentemperatur Alervinning *** Ulg. vattentemperatur Alervinning *** Ulg. vattentemperatur Alervinning *** Ulg. vattentemperatur kylmedel vatten-vatten (gäller inte dessa luftkylda aggregatel är satt i läge Off på grund av ett larm) OFF by sagre (aggregatet är satt i läge Off via vitte övervakning) OFF by segre (aggregatet är satt i läge Off via timerinställning) OFF by stem (aggregatet är i läge Off via digital ingång) OFF for display (aggregatet är i läge Off via timerinställning) Disabled (aggregatet är i läge OFF på grund av läg extern luftemperatur) RC] För-cirkulation av pump (primär eller återvinning) Visar aggregatet är i läge avfrostning) Visar aggregatet är i läge avfrostning) Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning) Select (primär
PRIM	ARY RECOVERY
Setpoint:	8.7% Setpoint: 50.0%
Outlet:	10021 35.6% Outlet: 47.4%
Status: ON Mode: Automa Enable prima	tic Status: ON Mode: Automatic ry: YES Enable recovery: YES
Setpoint	Visar status för primärt eller återvinningens börvärde
Inlet	Ink. vattentemperatur primär eller återvinning
Outlet	ink. Kylmedels vattentemperatur (°C). Givares tryck (bar).
REG	Visar inställd temperatur
WV	ON OFF by alarm (aggregatet är i läge Off på grund av ett larm) OFF by superv. (aggregatet är satt i läge Off av yttre övervakning) OFF by seq. (aggregatet är satt i läge Off på grund av a aggregatets sequencer) OFF by timer (aggregatet är i läge Off via
Status	timerinställning)
	Off by SCR (aggregatet är i läge Off via digital ingång)
	inställning)
	Disabled (denna sida är utesluten från manuell inställning)
	extern lufttemperatur)
[PAUSE]	Väntläge för pausad tid, om primär pump / eller återvinning är
	pegarg
	Visar andregatets driftval
	Visar aggregatets driftval: Automatic (primär kyla och/eller värmeåtervinning)
Mode	Visar aggregatets driftval: Automatic (primär kyla och/eller värmeåtervinning) Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning) (endast för PdC version med RC100) Vid avfrasting: defrest
Mode	Visar aggregatets driftval: Automatic (primär kyla och/eller värmeåtervinning) Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning) (endast för PdC version med RC100) Vid avfrostning: defrost Om kretsen är avfrostad: avfrostning av enskild krets.
Mode	Visar aggregatets driftval: Automatic (primär kyla och/eller värmeåtervinning) Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning) (endast för PdC version med RC100) Vid avfrostning: defrost Om kretsen är avfrostad: avfrostning av enskild krets.
Mode	Visar aggregatets driftval: Automatic (primär kyla och/eller värmeåtervinning) Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning) (endast för PdC version med RC100) Vid avfrostning: defrost Om kretsen är avfrostad: avfrostning av enskild krets. Primär kontroll kan aktiveras eller avaktiveras. Om primär är avaktiverad, kan aggregatet inte längre
Mode Enables the primary	Visar aggregatets driftval: Automatic (primär kyla och/eller värmeåtervinning) Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning) (endast för PdC version med RC100) Vid avfrostning: defrost Om kretsen är avfrostad: avfrostning av enskild krets. Primär kontroll kan aktiveras eller avaktiveras. Om primär är avaktiverad, kan aggregatet inte längre producera kyla eller värme på den primära sidan
Mode Enables the primary	Visar aggregatets driftval: Automatic (primär kyla och/eller värmeåtervinning) Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning) (endast för PdC version med RC100) Vid avfrostning: defrost Om kretsen är avfrostad: avfrostning av enskild krets. Primär kontroll kan aktiveras eller avaktiveras. Om primär är avaktiverad, kan aggregatet inte längre producera kyla eller värme på den primära sidan (primärsidans pump stängs också av, såvida inte frysskyddslarm är utlöst). Standardparametern är SI (YES)
Mode Enables the primary	Visar aggregatets driftval: Automatic (primär kyla och/eller värmeåtervinning) Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning) (endast för PdC version med RC100) Vid avfrostning: defrost Om kretsen är avfrostad: avfrostning av enskild krets. Primär kontroll kan aktiveras eller avaktiveras. Om primär är avaktiverad, kan aggregatet inte längre producera kyla eller värme på den primära sidan (primärsidans pump stängs också av, såvida inte frysskyddslarm är utlöst). Standardparametern är SI (YES) (primär aktiverad).
Mode Enables the primary	Visar aggregatets driftval: Automatic (primär kyla och/eller värmeåtervinning) Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning) (endast för PdC version med RC100) Vid avfrostning: defrost Om kretsen är avfrostad: avfrostning av enskild krets. Primär kontroll kan aktiveras eller avaktiveras. Om primär är avaktiverad, kan aggregatet inte längre producera kyla eller värme på den primära sidan (primärsidans pump stängs också av, såvida inte frysskyddslarm är utlöst). Standardparametern är SI (YES) (primär aktiverad). Kontrollen för återvinning kan aktiveras eller avaktiveras.
Mode Enables the primary Enables recovery	Visar aggregatets driftval: Automatic (primär kyla och/eller värmeåtervinning) Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning) (endast för PdC version med RC100) Vid avfrostning: defrost Om kretsen är avfrostad: avfrostning av enskild krets. Primär kontroll kan aktiveras eller avaktiveras. Om primär är avaktiverad, kan aggregatet inte längre producera kyla eller värme på den primära sidan (primärsidans pump stängs också av, såvida inte frysskyddslarm är utlöst). Standardparametern är SI (YES) (primär aktiverad). Kontrollen för återvinning kan aktiveras eller avaktiveras. Om återvinning är avaktiverad, kan aggregatet inte längre producera kyla eller värme på återvinningssidan
Mode Enables the primary Enables recovery	Visar aggregatets driftval: Automatic (primär kyla och/eller värmeåtervinning) Select (primär kyla och/eller värmeåtervinning) (endast för PdC version med RC100) Vid avfrostning: defrost Om kretsen är avfrostad: avfrostning av enskild krets. Primär kontroll kan aktiveras eller avaktiveras. Om primär är avaktiverad, kan aggregatet inte längre producera kyla eller värme på den primära sidan (primärsidans pump stängs också av, såvida inte frysskyddslarm är utlöst). Standardparametern är SI (YES) (primär aktiverad). Kontrollen för återvinning kan aktiveras eller avaktiveras. Om återvinning är avaktiverad, kan aggregatet inte längre producera kyla eller värme på återvinningssidan (återvinningssidans pump stängs också av, såvida inte

I.2.3 Kretsarnas status

Genom att trycka på UPP och NER knapparna, från huvudfönstret, kan man scrolla i vissa menyer som medger kontroll av aggregatets status samt några inställningar. Det första fönstret som visas är kylstatus för krets 1, och sedan de andra kretsarna (om fler än en).

2	1	
[]]	A01	
AP:).0°C	= ³ 4
BP:	0.0° <u>C</u>	— 5 — 6
STEPS: Ta: 00 SH:00	000 0.0°C <u></u>	-8 9

		Fönsterkod. Bokstaven visar menyn, medans siffrorna är
1		progressiva
		(endast EXP eller PdC+RC100 modeller)
	[N]	Krets från
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 10 11 11 12	[F]	Kylkrets
2	[R]	Återvinningsidans varma krets
2	[F+R]	Kyla + återvinningskrets
	[P]	Primärsidans varma krets
	[D]	Krets i avfrostning på huvudvärmeväxlaren
	[SD]	Krets i avfrostning på den sekundära värmeväxlaren
	[REC]	(endast vätskekylaggregat + RC100 modeller)
	[]	Produktion på återvinningssidans varma sida
	DS	(endast DS option) Krets i värmeproduktion
2	AD	pa sidan for hetgas VVX
3	AP	VISAI TYCKET [DAIG]
4	•	Visar högtrycksvärdet växlat till temperatur [°C]
5	BP	Visar lågtryck [barg]
6	•	Visar lågtrycksvärdet växlat till temperatur [°C]
		Visar värde för expansionsventilens position
7	STEPS	[öppningssteg]
8	Та	Visar kompressorns insugstemperatur
9	SH	Visar överhettningens värde
	34	Analoga signaler på steg och procent för fläkthastighetens
10	3 80%	reglering (endast vatten-luft aggregat)
	Pump: 80%	Visar den reglerade pumphastigheten (endast vatten-
-	0	Vallen aygregal)
	StartStop	Kompressor i lormläge
	Alarm	Kompressor Från och opänning Till
	Off	OffT- XXXs (kompressor i läge FRÅN för säkerbetetid
	OffT	som visas nå displavens sida)
11		Aggregat Från eller manuell avaktivering av kompressor
	Forz. Off	switch- off för statusväxling (endast PdC med RC100)
	On	Kompressor Till
		OnT = XXXs (kompressor Till med säkerhetstid som
	OnT	visas på displayens sida)
	[PREVENT]	Föhindrande funktion för aggregatlarm
	[FAN]	För-ventilation Till (vatten-luft aggregat)
12	[PUMP]	För-cirkulation Till (vatten-luft aggregat)
	[DEFROST]	Aktiv avfrostning
1	[EVOSYNC]	Synkroniseringsfas med EVD modul
	LSH	Aktiverad funktion för Låg överhettning (LowSH)
	LOP	Aktiverad funktion för lågt drifttryck (LOP)
13	MOP	Aktiverad funktion för högt drifttryck (MOP)



Fönster M09 på masteraggregatet kan visa rådande status för aggregatgrupp:

1	Power request	Hela gruppens effekt i %
2	티리	Anslutet aggregat, kompressorer OFF (vit bakgrund) eller ON (svart bakgrund)
	×	Frånkopplat aggregat
		Aggregatlarm
3		Inget effektbehov (pump off)
	0%	Inget effektbehov (pump on)
	1%÷100%	Begärd effekt från aggregat

För vidare information på SIR - Rhoss integrated sequencer, se avsnitt II.4.II.4.

I.3.2 Börvärdesmeny

nain	mena	01/02
₿‡a.	Setpoint	
œ _β	Clock/Sched	uler
Ъc.	Limitations	

l börvärdesmenyn kan man ställa in driftval och vattnets börvärdestemperatur, för varje driftsätt (kyla, värme, återvinning och DHW).

I.3.2.1 Ändring av driftsätt

Setroint A Mode select: DISPL Unit mode:	1911 .AY 1
COOLING	2
CHILLER+FREECOOLING	3
PRECISION	4
Radiant params.:	NO 5

1	Ställer in om val av aggregatets driftsätt skall utföras via display eller extern digital kontakt (Avsnitt II.3.2, Sommar/vinterdrift - SEI) II.3.2
2	Vid val av inställningar via display, kan man ställa in: KYLA och VÄRME för vätskekylaggregat och PDC utan återvinning, AUTOMATIC och SELECT för PdC+RC100 och EXP. I läge Automatic, väljer aggregatet automatiskt om primärsidan skall kyla och/eller värma återvinningssidan, baserat på värmekapaciteten; i läge Select, väljer aggregatet automatiskt om det skall värma primär- eller återvinningssidan, baserat värmekapacitetens behov
3	Ställer in Frikylnigsdrift (endast med FC): CHILLER+FREECOOLING = aggregatet kan arbeta med kompressorer så väl som frikyla (standard) / ONLY FREECOOLING = kompressordrift är hindrad / ONLY CHILLER = frikylningsdrift är hindrad
4	Ställa in justeringskurvan AF + funktion

5 Aktiverar ECONOMY parametrar för applikation med radiatorsystem

I.3.2.2 AF+ function

AF+ function kan ställas in i driftval Economy eller Precision.

I Economy drift, kan man kombinera komfort med låg energiförbrukning.

I driftval PRECISION, kan man ställa in börvärdeskompensation i följande fönster via klimatkurvan.

Med Precision function kan man uppnå den minsta möjliga variationen, vid partiell last, från det genomsnittliga börvärdet på det levererade vattnets temperatur.

AF+ function finns inte tillgängligt för EXP aggregat, för värmepumpar med RC100 eller om justering är satt till retur.

Man kan välja mellan följande effekttyper:

adjustment	Regleringskurvans funktioner Precision
	Användares börvärdesinställningar (standard)
Economy I OW	Vid mycket obalanserade laster
	Högre effektivitet än standard
Economy MED	Mellanliggande komfort och effektivitet (standard)
Economy UICU	Vid jämt fördelade laster
Economy HIGH	Hög effektivitet

De tre justeringskurvorna motsvarar tre olika variationer på Börvärdesbaserad last, så att det går att modifiera graden av komfort, som kan uppnås i rummet samt aggregatets effektivitet.





X	Lastens procent (%)
У	Börvärde (°C)
S Användares börvärdesinställing	
LOW Vid mycket obalanserade laster Högre effektivitet än standard	
MED Mellanliggande komfort och effektivitet (st	
HIGH	Vid jämt fördelade laster Hög effektivitet

I följande fönster kan man ställa in börvärdet för aggregatets drift från display kyla, värme och återvinning. Man kan också ändra börvärdet med DSP digitala kontakt (standard tillbehör)

Man kan också ändra börvärdet med DSP digitala kontakt (standard tillbehör) eller med funktionen för climatic compensation.

I.3.2.3 Dubbelt börvärde (DSP tillbehör)

Med denna funktion kan man använda två olika börvärden på den digitala ingångens basis.

Slutning/öppning av DSP ingång, bestämmer börvärdet för alla driftsätt (kyla, värme, återvinning); för att utesluta DSP funktion vid driftval, ställer man in båda börvärdena med samma värde i den valda driften.

För vidare information, refereras till elschema som bifogats aggregatet.

	Input status	Set-point in use
OBSERVERA	Oppen kontakt	Börvärde 1
OBSERVERA	Sluten kontakt	Börvärde

I.3.2.4 Börvärdesinställning

Börvärdet som används av aggregatet markeras med en pil.

Vid Kyldri	ft		
Setecint Cooling mode	_	A02	
Setpoint 1: Setpoint 2: Offset:	÷	8.0% 12.0% -0.4%	1 2 3
Current set:		7.6%	4

1 Huvudbörvärdet i läge COOLING/AUTOMATIC

2 Sekundärt börvärde i COOLING/AUTOMATIC läge (DSP endast tbh)

3 Korrigering av börvärde med CS funktion i Offset läge (CS endast tbh.)

Visar aktuellt börvärde för drift

	Vid Värr	nedri	ft		
	Setecint Heating mode		A04		
	Setpoint 1: Setpoint 2: Offset:	+	40.0%	1 2 3	
	Current set:		39.6%	4	
1	Huvudbörvärdet i läge HEATING/S	ELEC	т		
2	Sekundärt börvärde i läge HEATING/SELECT läge (DSP endast tbh.)				
3	Korrigering av börvärde med CS funktion i Offset läge (CS endast tbh.)				

4 Visar aktuellt börvärde för drift

Vid återvinning (endast EXP eller PdC+RC100 modeller)

Setpoint Recovery mode Setpoint 1: Setpoint 2: Offset: Current set:	÷	498 50.0% 45.0% -3.0 42.0%	1 2 3 4
Huvudbörvärdet i läge recovery			
Sekundärt börvärde i läge recovery	(DSI	P endast tbh	.)
Korrigering av börvärde med CS fur	hktio	n i Offset läg	e (CS endast tbh.)
Visar aktuellt börvärde för drift			

I.3.2.5 Börvärdeskompensation

2

3

4

Om aggregatet regleras med returtemperatur eller flytande temperatur med AF+ i Precision mode, kan man aktivera börvärde klimatkompensation enligt utomhustemperaturen. Ju strängare utomhusförhållandena är, appliceras desto högre korrigering av börvärdet. Kompensationen kan aktiveras/avaktiveras individuellt för varje driftsätt.

För att kunna utföra börvärdeskompensation, måste aggregatet vara försett med extern temperaturgivare för utomhusluft. Hos aggregat som inte har denna givare som standard, måste KEAP tillbehör (extern luftgivare) inskaffas. För aktivering av givaren, hänvisas till avsnitt III.1.2.III.1.2.



Börvärde för klimatkompensation vid värmedrift



Exempel: Med inställda kompensationsparametrar i exemplet, under 5°C

Utomhustemperaturens inställning

***) StE

Börvärde för att scrolla (CS tillbehör) 1.3.2.7

Denna växlande börvärdesfunktion medger redigering av börvärdet med analog signal 4÷20 mA. CS tillbehöret är aktiverat som standard.

<u>Setroint</u> Analo9 se	tpoint	A10
CS type:	SH	IFTING
CS side:	P	RIMARY
Cooling:	5.0%	17.0%
Heating:	35.0%	50.0%

Inställning: Tipo CS [CS type] Man kan välja mellan 2 logiska driftsätt:

OFFSET I Offset Set-börvärdeslogiken, rättar analog signal (tillfälligt konfigurerad) börvärdet på kontrollpanelen	-3 -3 -3
SHIFTING Shifting Set-börvärdeslogiken, ställer in analog Börv, signal	
Inställning: Lato CS [CS sida] Hos EXP eller PdC + RC100 modeller, kan man välja den sida som CS skall appliceras på:	TVariation med hänsyn till BörvärdesinställningSExtern analog signal (4÷20 mA)
PRIMARY den analoga signalen aktiverar (OFFSET eller SHIFTING) på det primära Börvärdet	Exempel: Med minimum Offset på -3°C och maximum Offset på 3°C, med en extern analog signal lika med 8 mA, höjs Börvärdet med 1,5°C.
RECOVERY den analoga signalen aktiveras med	
Offset CS	CS Shifting Setpoint A18 Analog setpoint
Analog setpoint All	CS type: SHIFTING CS side: PRIMARY
CS type: OFFSET CS side: PRIMARY	Cooling: 5.0% 17.0% Heating: 35.0% 50.0%
Cooling: -3.0% 3.0% 1 Heating: -3.0% 3.0% 2	1 Minimum och maximum Börvärde applicerad på kyldrift med SHIFTING logik
1 Minimum och maximumkorrigering applicerad på kyldrift med OFFSET logik	2 Minimum och maximumkorrigering applicerad på värmedrift med OFFSET logik
2 Minimum och maximumkorrigering applicerad på värmedrift med OFFSET logik	CS graf för Shifting Cooling logik
CS graf för Offset Cooling logik	T (°C)▲
3	16
2	14-
1	12
2	6-
3	
T Variation med hänsvn till	4 6 8 10 12 14 16 18 20 S (mA)
Börvärdesinställning S Extern analog signal (4÷20 mA)	

Exempel: Med minimum börvärde Offset på -3°C och maximum börvärde Offset på 3°C, och med en extern analog signal lika med 8 mA, höjs Börvärdet med 1,5°C.

Exempel: Med minimum börvärde Offset på 4°C och maximum börvärde Offset på 16°C, och med en extern analog signal lika med 12 mA, ställs ett aktivt Börvärde in på 10°C.

CS graf för Offset Heating logik

T (°C) ♠

3

.2



Exempel: Med minimum Börvärde på 30°C och maximum Börvärde på 53°C, och med en extern analog signal lika med 15 mA, ställs ett aktivt Börvärde in på 46°C.

Extra kontroll för termisk källa 1.3.2.8

Denna funktion aktiveras i meny "Hjälp för Termoreglering" (Thermoregulation Assistance Menu), (avsnitt III.1.3.10). III.1.3.10

Setsoint All Winter Generat.select:	1	Datum som skall programmeras. Vid byte av dag, kommer tidsbanden för den valda dagen att visas i displayen.	
THINKING .	2	Dagen som visas kan kopieras till en annan dag. Välj dag och sedan YE	
Generator: HEATPUMP 2		Ställ in starttid för tidsperioden. Bandet slutar med start för följande band slutet på arbetsdagen. För varje band, kan man ställa in ett OFF komma en switch på kommando med SET1 eller switch för SET2 (endast med D ention)	
Visar algoritmen som används för att bestämma vilken driftkälla som skall			
valjas vinterid, mellan panna eller varmepump:		Exempel:	
MANUAL (användaren väljer driftkälla mellan värmepump eller panna manuellt från displayen) 3		Tidsperiod 1 börjar 8:30 och slutar 17:00 Tidsperiod 2 börjar 17:00 och slutar 23:59	
AUTOMATIC (T.EXT) (driftkälla väljs baserat på utomhustemperatur)		Innan 8:30, eftersom det inte finns någon indikering, används kommande från tidigare dags inställning för dagens slut (i detta fall OFF)	
AUTOMATIC (SMART) (driftkälla väljs beroende på algoritm för kostnadseffektivitet)	7	Varning: Ökande tidsinställning måste utföras för korrekt drift av tidsban	
Manuellt val av driftkälla	/ /		
	4	Inställningar för kyldrift.	
AUTOMATIC (OUT.T) växling har valts, visas följande fönster:	5	Inställningar för återvinningssidan (endast EXP eller PdC+RC100 model	
Setpoint All Winter generat.select: AUTOMATIC (T.EXT)	Fön är p för d	ster B03 kan användas för inställning av "speciella perioder", kommandon s rioriterade före dagliga tidsband. Under dessa perioder, visas inte inställnir dagliga tidsband.	
Setpoint: -5.0% 1 Differential: 2.0% 2		Special periods	
Börvärde för Utomhustemperatur		From To Cool Rec. Notera: SET2 kan endast	
PdC if t.ext > setpoint		office of the office of the stallas in da USP option ar	
Boiler if t.ext < setpoint		aktiverad	
Semi-band för börvärdeshysteres			
	Setteoint 1 Generator: HEATPUMF 2 Visar algoritmen som används för att bestämma vilken driftkälla som skall väljas vinterid, mellan panna eller värmepump: MANUAL (användaren väljer driftkälla mellan värmepump eller panna manuellt från displayen) AUTOMATIC (I.EXT) (driftkälla väljs baserat på utomhustemperatur) AUTOMATIC (SMART) (driftkälla väljs beroende på algoritm för kostnadseffektivitet) Manuellt val av driftkälla AUTOMATIC (OUT.T) växling har valts, visas följande fönster: Seteoint: -5:87 1 Börvärde för Utomhustemperatur PdC if t.ext > setpoint Boiler if t.ext < setpoint	1 1 2 Senerator: HEATPUMF 2 Visar algoritmen som används för att bestämma vilken driftkälla som skall väljas vinterid, mellan panna eller värmepump: 3 MANUAL (användaren väljer driftkälla mellan värmepump eller panna manuellt från displayen) 3 AUTOMATIC (T.EXT) (driftkälla väljs baserat på utomhustemperatur) 3 AUTOMATIC (SMART) (driftkälla väljs beroende på algoritm för kostnadseffektivitet) 4 Manuellt val av driftkälla 5 Setteoint: -5:00 1 2:00 1 2 Börvärde för Utomhustemperatur 1 PdC if t.ext > setpoint 2 Börvärde för börvärdeshysteres 1	

Om AUTOMATIC (SMART) växling har valts, visas följande fönster:

	SetFoint All Winter Generat.select: AUTOMATIC (SMART) Electr.cost: 100c/KWh 1 Gas type: METHANE 2 Gas cost: 100c/m3 3 Boiler efficiency: 98% 4 T: 5.5% Diff.: 2.0% 5
1	Elkostnad i Euro Cent per kWh
2	Pannans driftmedel (Methane/Propane)
3	Bränslekostnad in Euro Cent per m ³ (vid metan) eller Euro Cent per liter
	(vid propan)
4	Panneffekt i %
5	T: Driftkällas växlingstemperatur vald av algoritmen
	Diff.: Semi-band för börvärdeshysteres

1.3.3 Klockmeny/Tidsband Main menu 02/11



C.Limitations

Klock/Tidsbands menyn gör det möjligt att ställa in automatiska on/off tider för aggregatet dagligen per vecka.

Fönstret visar klocka och inställda perioder.

Clock	B01
Date:	dd/mm/99 01/03/16
Hour:	17:03 Tuesday
Summertime:	AUTOMATIC

Enable scheduler: NO

Fönster B02 kan användas för inställning av dagliga tidsband relaterade till kyldrift.

- C Dar Col	lock 9:MONDAY 99 to:TU	ESDAY_	<u>802</u> 1 _ NO 2
1:23:	08:30 17:00	SETI OFF	SETI
4:	3	4	5

	2	2 Dagen som visas kan kopieras till en annan dag. Välj dag och sedan YES.	
ma vilken driftkälla som skall		Ställ in starttid för tidsperioden. Bandet slutar med start för följande band eller slutet på arbetsdagen. För varje band, kan man ställa in ett OFF kommando, en switch på kommando med SET1 eller switch för SET2 (endast med DSP option).	
):	_	Exempel:	
värmepump eller panna	3	Tidsperiod 1 börjar 8:30 och slutar 17:00	
på utomhustemperatur)		Tidsperiod 2 börjar 17:00 och slutar 23:59 Innan 8:30, eftersom det inte finns någon indikering, används kommandot från tidigare dags inställning för dagens slut (i detta fall OFF)	
ide på algoritm för	7	Varning: Ökande tidsinställning måste utföras för korrekt drift av tidsbanden.	
	4	Inställningar för kyldrift.	
ljande fönster:	5	Inställningar för återvinningssidan (endast EXP eller PdC+RC100 modeller)	
	Fön är p för o	ster B03 kan användas för inställning av "speciella perioder", kommandon som rioriterade före dagliga tidsband. Under dessa perioder, visas inte inställningar dagliga tidsband. Clock periods From To Cool Ref. Notera: SET2 kan endast ställas in då DSP option är aktiverad	

6	Startdatum för speciell period
7	Slutdatum för speciell period
8	Inställningar då aggregatet skall vara i kyldrift
9	Inställningar då aggregatet skall vara i värmedrift

Exempel: aggregatet är avstängt från den 1 december till den 31 december, oavsett tidigare befallningar.

Fönster B04 kan användas för inställning av "speciella dagar", kommandon som är prioriterade före speciella perioder. Under dessa perioder, visas inte inställningar för speciella perioder eller dagliga tidsband.

21 SPe 1 2 3 4	ock cial da 25∕12	SET1	BØ4 Rec. SET1
5:	10	11	12
Speci	ell dag		

11 Inställningar då aggregatet skall vara i kyldrift

12 Inställningar då aggregatet skall vara i värmedrift

10

Liknande inställningar kan utföras för aggregatets återvinningssida (endast för EXP eller PdC + RC100 modeller)

för EXP eller PdC + RC100 modeller)	Med FNR kan man ändra fläktarnas drift, och konsekvent även fläktljudet. Två
I.3.4 Meny Restriktioner	inställningar finns möjliga: FNR1: Tyst drift: - Full Last prioriterad vid kyldrift FNR2: Tyst drift - Ljudlös drift prioriterad vid kyldrift
Main menu 🛛 03/11	
Leffed	Limitations C11
🖾 B.Clock/Scheduler	FNK NOISE reduction
No constant	On by: SCHEDULER+DIN 1
HAL.LIMITATIONS	DIN command: FNR1 2
🔁 D. Input/Output	
I denna meny kan man definiera användningen av FDL (Effektreducering) option.	I
Med en kan man begränsa aggregatets effektutgång och konsekvent dess ingång,	1 Källor för kommando liudreducering
samt funktionen FNR (Reducering av oljud), för att begränsa fläktljudet, genom att	2 Vid en aktiv funktion för en enskild digital ingång, kommer FNR
	inställningar att användas FNR1ellerr FNR2.
	Martine 1.20 - 42 - Bude due sin - 2-
I.3.4.1 FDL – Effektreducering	Mokilga kallor for ijudreducering ar:
Limitations C01	T.Band Funktion avaktiverad för tidsperioder
FDL Power reduction	DIN Funktion för aktiva digitala ingångar
On by: SCHEDULER+DIN 1	DIN+T.Band Funktion för aktiva digitala ingångar eller tidsband
Deven limits 100 0 M2	Always FNR1 Funktion alltid aktiverad med FNR1 inställningar
Power limit: 100.0 % 2	Always FNR2 Funktion alltid aktiverad med FNR2 inställningar
	Om EDL funktionen är aktiverad med E Oraria aller DIN v E Oraria i fäliende
	masker, kan man ställa in dagliga band för drift med Kyla eller Värme:
Kallor for kommando effektreducering Värdet i % referenzande till aggregatets totala offekt som skall begränsas	
EEM tillbehör möjliggör inställning av ett % värde för maximal effekt eller	Limitations C12 Limitations C13
maximal upptagen effekt (kW).	COPY LO: MONDAY NO COPY LO: MONDAY NO
	Cool Heat
Möjliga källor för effektreducering är:	1: 01:00 FNR2 1: 01:00 FNR2 2: 02:00 DEE 2: 02:00 DEE
Disabled Funktion avaktiverad	3: 22:00 FNR1 3: 23:00 FNR1
I.Band Funktion avaktiverad for tidsperioder	4:: 4:
DIN avaktiverad, sluten kontakt aktiverad)	1 Datum för programmering. Vid byte av dag, kommer tidsbanden för den
DIN+T.Band Funktion aktiverad för digital ingång eller tidsperioder	valda dagen att visas.
Always Funktion alltid aktiverad	2 Den visade dagens inställningar kan kopieras till en annan vald dag. Välj dag
Om EDI, funktionen är ektivered med E Oreria eller DIN v E Oreria i fäliende	Ställ in starttid för tidsporiodon. För varia hand kan man ställa in att OEE
masker, kan man ställa in dagliga band för drift med Kyla eller Värme:	kommando (FNR avaktiverad). eller FNR1 eller FNR2 inställningar aktiverade
Limitations C03 Limitations C02	Example:
CORY TO: MONDAY NO CORY TO: MONDAY NC	Band 1 startar 01:00 och slutar 07:00 (FNR2 inställningar)
Heat Cool	Band 3 startar at 10 och slutar at 23:59 (FNR1 inställningar)
1: 01:00 FDL 1: 01:00 FDL 2: 02:00 0EE 2: 02:00 0EE	Innan 1:00, eftersom det inte finns någon indikering, utför den det senaste
3: 22:00 FDL 3: 22:00 FDL	kommandot i föregående dag.
4:: 4:	Verningt Ökende tideinställning måste utfäras fär korrekt drift ov tidehenden
1 Datum för programmering. Vid byte av dag, kommer tidsbanden för den	varning: Okande lidsinstalining maste utionas for korrekt drift av lidsbanden.
valda dagen att visas.	
2 Den visade dagens inställningar kan kopieras till en annan vald dag. Välj dag	I.3.5 Meny för Ingångar/Utgångar
och sedan YES.	
3 Ställ in starttid för tidsperioden. För varje band kan man ställa in ett OFF	Main menu 04/11
Exempel:	D.C.Limitations
Band 1 startar 01:00 och slutar 07:00 (FDL aktiverad).	The Tarrat States
Band 2 startar 07:00 och slutar 22:00 (FDL avaktiverad)	EN THE REPORT OF
Band 3 startar 22:00 och slutar 23:59 (FDL aktiverad)	E.Alarm History
kommandot i föregående dag.	Meny ingångar/utgångar visas i fölidriktig ordning i nuvarande tillstånd
Varning: Ökande tidsinställning måste utföras för korrekt drift av tidsbanden.	Analoga ingångar (vattengivare, tryckgivare)
	Liseut /Outeut DO1
	Analog Input.
	Outdoor air teme

.....D

Digitala ingångar (larm, medgivande)

Input/Output	D11
Digital Input High press switch	C1
m/ID1:Cl	lösed
Power reduction	losod
Overload comp.1 Ci	l
m/ID3:Cl	losed

wa B3:

m.

m

Inlet reö

Evap.inlet

FNR – Ljudreducering

I.3.4.2



Huvudfönstret visar en beskrivning av det ulösta larmet, och även datum/tid samt aggregatets status vid larmtillfället.

Med UPP och NER knapparna kan man scrolla igenom tidigare larm.

Alarm history N°000 01/03/16	E01 16:52
Recovery antifreeze alarm	
Status: ON Mode: Cooling	

Detaljer för de visade larmen kan utföras med ENTER knappen. Scrolla igenom detaljerna med UPP och NER knapparna.

Alarm detail E10 Evap.: 35.0% > 35.6% Rec.: 0.0% 0.0% 0.0% External temp.: 23.5% Setpoint evap.: 8.7% Setpoint evap.: 50.0% Primary request: 33.3% Recovery req.: 0.0% 0.0%	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
Detail (C2) HP: 14.6bar → 22.5% + Off Doff Steps T_s: 0.0% SH: -5.9-	Alarm detailE15Work time from start158sComp.1 C1:0sComp.2 C1:0sComp.2 C2:59sComp.2 C2:0sAntifreeze set:3.0%
Alarm detail E16 Inverter (20) Voltage: 00 Current: 0.0A Drive temp.: 03 Discharge temp.: 9.53 Disch.t.comp2: 25.63 Speed: 0.0% = 0.0rps	7
I.3.7 Informationsmeny	
Main menu	86/85
E.Alarm DE.Info A3.6. Langua	History 9e selectic
Man kan hämta information för mjukvaruv informationsmenyn.	rersion och typ av installerat kretskort i
Information F01	
Rhoss S.P.A.	
Type: EXP Air-Water Model: TCAUBZ 0 S/N: RHC3ZNOTCK040004	
Software ID: 13 Ver.: 2.5 01/03/15	Allmän beskrivning av både hård- och mjukvara i aggregatet
Bios: 6.00 27/03/03 Boot: 4.00 27/03/03	
Information FBB Board type: uPC Board size: Medium Total flash: 2048KE RAM: 1024KE Built-In type: EVD FW Release: 0.0 Main cycle: 12ms	Allmän beskrivning av både hård- och mjukvara i aggregatet
Information F04	
Unit: Air-Water Gas type: R410a Circuits: 2 Compr.per circ.: 2 Evaporators: 1 Condensers: 1	Allmän beskrivning av aggregatets konfiguration
Information F05 Power+ nº1	Allmän beskrivning av hårdvara och
Boot release: 0 FW Release: 0 FW Checksum: 0 MC release: 0 Hardware ID: 0	Niversion Boot version Version av inbyggt program Programmets kontrollsumma MC version Hårdvaru ID

1.3.8 Meny för ändring av språk



Språkvalsmenyn möjliggör val av språk i alla fönster för mjukvaran.

Lan9ua9e 601

> SELECT LANGUAGE: # English

Välj språk med UPP och NER pilarna och tryck sedan på Esc för att avsluta.

1.3.9 Meny för Drifttimmar

nain menu	00/07
B 20.	
na 6. Language sel	lectio
CH.Work hours	
PAT Con Cig DMC	
MEL.CONTIN. DND	

Man kan se ackumulerade drifttimmar för varje kompressor och antalet uppstarter som den utfört under denna tid. operating hours menu.

HØS

Øh

10000h

Nork.ha	urs 1	HØ1
Comp.1: Comp.2:	Work 0000h 0000h	Starts 0002 0001
Work.hc Circuit	urs 2	H02
Comp.1:	Work 8888h 8888h	Starts 0000 0000

mpressors worktime thout maintenance:

Work.hours

Maintenance required at:

Kompresssorns drifttimmar Antal uppstarter

Kompresssorns drifttimmar Antal uppstarter

Ackumulerade drifttimmar sedan senaste service

Gäns för antal drifttimmar innan underhållsbehov

Då en kompressor överstiger tröskelvärdet för drifttimmar, löser det ickeblockerande larmet för Underhåll ut. Detta larm kan endast återställas av tekniskt utbildad personal.

I.3.10 BMS Konfigurationsmeny

and the second second		00,000
	- MARINE -	119/21/19
	10/5/11/04	

A&G.Language selectio Work hours Config. BMS

I BMS konfigurationsmeny, kan man definiera alla inställningar oavsett vilken övervakning som är ansluten till aggregatet för driftkontroll

	BMS config 181a
	Type: NONE 1 If offline: FORCE ON 2
	En.LON factor: NO ³ En.BAC factor: NO ⁴ BMS Table: #1
1	Typ av övervakning: NONE (kundens övervakningssystem. Aggregatet är övervakat, men övervakningen kan inte vara on / off) SUPERV.GENERICO (kundens övervakningssystem. Aggregatet kan övervakas och övervakningen kan vara on / off) KSMR (KSMR - Rhoss chiller sequencer) IRTECH/SYSPDC(KCSI – Systemkontroll IRTECHMASTER) SIR (SIR – Rhoss integrerad sequencer) EXPROX
2	Handhavande vid eventuell frånkoppling av övervakning/sequencer OVERRIDE OFF (AGGREGATET STOPPAS) OVERRIDE ON (aggregatet går förbi övervakning och beaktar endast displayinställning) NONE (aggregatet bortser frånkoppling och fortsätter med senast mottagna kommando)
3	Möjliggör omvandling i händelse med LonWorks® kommunikation (aktiveras
4	Möjliggör omvandling i händelse med Bacnet® kommunikation (aktiveras
5	Välj variabellista för visning med övervakning ANM.: med KSMR, KCSI och IrtechMaster ställ in tabell #0 med SIR och ExpBQX, ställ in tabell #1
	Inställningar för BMS port
	BMS config. [9] BMS port 1 Protocol: MODBUS 2 Baudrate: 19200 3 Serial address: 1 Parity: EVEN 4 Stop bits: 1 5
	BMS inställningar (Om det finns ett slavkort)
	BMS config. 10% Slave/BMS port Protocol: MODBUS 1 Baudrate: 19200 2 Serial address: 1 Parity: NONE 4 Stop bits: 2
1 2 3	Inget / RHOSS / MODBUS / WINLOAD / MODBUS EXT 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 1÷207
4 5	INGET / EVEN / ODD 1/2

I.4 LARMSIGNALER

Larmknapp

VIUKTIGT



Kontrollera alltid källan till larm som visas för agregatet. Använd inte aggregatet utan att ha identifierat och åtgärdat orsaken till larmet.



Vid ett driftfel aktiveras en röd LED bredvid ALARM-knappen, tillsammans med en akustisk signal.



Larmsymbolen visas även i mitten på öve3rdelens mitt i huvudfönstret.

Logiken för larmen som visas är följande:

Det finns inga aktiva larm ännu att visa	Signal + blinkande led
Det har redan visats aktiva larm	Fast led
Senaste larm har ännu inte visats	Blinkande led

Ett upptäckt larm kan stänga av aggregatet automatiskt. För att visa ett utlöst larm, trycker man på ALARM-knappen en gång.

Logiken som visas för larmen är följande

Allvarligt aggregatlarm	stoppar aggregatet
Allvarligt larm för aggregat eller krets	stoppar kretsen
Allvarligt larm för aggregatet, krets eller kompressor	stoppar kompressor
Allvarligt larm för aggregatet, kompressorn eller annat larm	led lyser på displayen



Återställning	1
AUTO	Larmet återställs automatiskt när orsaken till larmet åtgärdats
SEMIAUTO	Larmet återställs automatiskt vid max. antal gånger/tim och antal gånger/dag
MAN	Manuell återställning
SVC	Återställning endast av installatör. Detta utförs endast i Servicemenyn

För att återställa ett Semiautomatic larm, som redan har uppnått max. antal möjliga återställningar, håller man in ALARM-knappen i 5 sekunder.

NUU	Beskrivning	Återställning	Åtgärd
ALB01	Krets 1 Högtrycksgivare defekt eller frånkopplad	AUTO	Krets 1 från
AL B02	Krets 2 Högtrycksgivare defekt eller frånkopplad	AUTO	Krets 2 från
ALB05	Krets 1 Lågtrycksgivare defekt eller frånkopplad	AUTO	Krets 1 från
AL B06	Krets 2 Lågtrycksgivare defekt eller frånkopplad	AUTO	Krets 2 från
AL BO9	Primär* givare för Inlongstemperatur defekt eller frånkopplad	AUTO	Primär från
AL B10	Primär* givare för Litionstemperatur defekt eller frånkopplad	AUTO	Primär från
ALB10	Värmehärare/Kylmedel* givare för Inlongstemperatur defekt eller frånkopplad		
AL B12	Värmebärare/Kylmedel* givare för Litloppstemperatur defekt eller frånkopplad		
ALB12	Givare för Åtenvinningens inlongstemperatur defekt eller frånkopplad		Åtenvinning från
ALB1/	Givare för Åtenvinningens utlonpstemperatur defekt eller frånkopplad		Åtenvinning från
ALD14	Extern givere för Lufttemperatur defekt eller frånkopplad		Funktioner från
AL B19	Erånkopplad allar dafakt Analagt härvärda		Funktioner från
ALDIO	DHW givere defekt eller frånkoppled		
ALD20	Civere för Tenkutgång defekt eller frånkoppled		ACS Itali
ALDZI ALB22	Givare för Systemtemperatur defekt eller frånkopplad		VPE från
ALDZZ	Givare för avstamata Differentieltryck defekt eller frånkopplad	AUTO	VFF IIdii VDE från
ALDZ3	Givere för Tenkingång defekt eller frånkopplad	AUTO	VFF IIdii VDE frôn
ALD24	Divale for Tahkingang delekt eller frankoppiad	AUTO	
ALD23	Civere för Kompresserutionen 1. defekt eller frånkopplad		VFF IIdii Kompr. N från
ALD20	Givare för Kompressorutlopp 2 defekt eller frånkopplad	AUTO	Kompi. N Iran
ALDZ/	Givare for Kompressorutiopp 2 derekt eiler frankoppiad	AUTO	
ALCOT	Varning: Kompressor N krets M undernall	SVC	Ingen aktivitet
ALCO2	vanne kompressor in kreis ivi		Kompr. IN Iran
ALC03		SEMIAUTO	
ALC04	Krets N lågt tryck fran tryckbrytare	SEMIAUTO	Krets N fran
ALC03	Krete N härstmalt från tradite	SEIVIAUTO	
ALC06	Krets N hogt tryck fran tryckorytare		Krets N fran
ALC07	Krets N hogt tryck fran givare	SEMIAUTO	Krets N fran
ALC10	Lagt trycktornallande HP/LP	SEMIAUTO	Krets N tran
ALCTI	Lag overnettning krets N	SEMIAUTO	Krets N fran
ALC12		SEMIAUTO	Krets N tran
ALC13	MOP krets N	SEMIAUTO	Krets N fran
ALC14	Låg sugtemperatur krets N	AUTO	Krets N från
ALC20	Lågt tryck kondensering	SEMIAUTO	Krets N från
ALC21	Allmänt larm frikylning EEV	AUTO	Frikylning FRAN
ALC22	Inverterlarm	SEMIAUTO	Kompr. N från
ALC23	Krets N överbelastad fläkt	MAN	Krets N från
ALC24	VQ ventil blockerad	MAN	Krets N från
ALD01	Felaktig eller frånkopplad givare för master driver	AUTO	Krets N från
ALD05	Driver master hög kondenseringstemperatur	AUTO	Krets N från
ALD06	EEPROM larm master driver	AUTO	Krets N från
ALD07	Master driver motorfel	AUTO	Krets N från
ALD08	Driver master offline	AUTO	Krets N från
ALD10	Master driver felaktigt batteri	AUTO	Krets N från
ALG01	Klockkort felaktig	MAN	Aggregat FRAN
ALG02	Misslyckat utökat minne	MAN	Aggregat FRAN
ALU02	Varning: Inget primärflöde med pump 1	AUTO	Primär från
ALU03	Varning: Inget primärflöde med pump 2	AUTO	Primär från
ALU04	Inget primärflöde med pump 1	MAN	Primär från
ALU05	Inget primärflöde med pump 2	MAN	Primär från
ALU06	Varning: Inget flöde Värmebärare/Kylmedel med pump 1	AUTO	Aggregat FRAN
ALU07	Varning: Inget flöde Värmebärare/Kylmedel med pump 2	AUTO	Aggregat FRAN
ALU08	Inget flöde Värmebärare/Kylmedel med pump 1	MAN	Aggregat FRAN
ALU09	Inget flöde Värmebärare/Kylmedel med pump 2	MAN	Aggregat FRAN
ALU10	Varning: Inget flöde för återvinningsaggregat med pump 1	AUTO	Atervinning från
ALU11	Varning: Inget flöde för återvinningsaggregat med pump 2	AUTO	Atervinning från
ALU12	Inget flöde för återvinningsaggregat med pump 1	MAN	Atervinning från
ALU13	Inget flode för återvinningsaggregat med pump 2	MAN	Atervinning från
ALU16	Vattentemperatur hos Primär värmeväxlare under driftsgräns	SEMIAUTO	Primär från
ALU17	Vattentemperatur för Atervinning under driftsgräns	SEMIAUTO	Atervinning från
ALU18	Värmebärare/Kylmedel temperatur under driftsgränser	SEMIAUTO	Aggregat FRAN
ALU20	Larm för låg Utomhustemperatur	AUTO	Aggregat FRAN
ALU21	Primärt Frysskyddslarm	SEMIAUTO	Primär från
ALU22	Frysskyddslarm för Värmebärare/Kylmedel	SEMIAUTO	Aggregat FRAN
ALU23	Frysskyddslarm för Atervinning	SEMIAUTO	Atervinning från
ALU24	Hetgas vvx vattentemperatur under driftsgräns	SEMIAUTO	DS från
ALU25	Varning: Inget Sekundärt flöde	SEMIAUTO	Aggregat FRAN
ALU26	Inget Sekundärt flöde	MAN	Aggregat FRAN
ALU27	Sekundär pump överströmsskydd	MAN	Aggregat FRAN
ALU28	Overbelastad Systempump	MAN	Aggregat FRAN
ALU29	Vattentemperatur över driftsgräns hos Primär värmeväxlare	SEMIAUTO	Primär från
ALU30	Värmebärare/Kylmedel temperatur över driftsgränser	SEMIAUTO	Aggregat FRÅN
ALU31	Upptäckt köldmedieläckage	MAN	Aggregat FRÅN
ALX01	Frånkopplat kretskort slav	AUTO	Aggregat FRÅN
ALX02	PCOe kort frånkopplat		Aggregat FRÅN
AL VOA	Inverter offline	AUTO	Kompr. N från
ALX04		11170	— 1.11 / 2
ALX04 ALX05	Energimätare offline	AUTO	Funktioner fran
ALX05 ALX06	Energimätare offline Aggregat N offline	AUTO	Aggregat FRÅN

** om HPH: kondensor

SERVICEBLAD OCH KONTROLLISTA

Datum							
Klockslag							
Drifttid							
KOMPRESSOR	Sugtryck	bar					
	Suggastemperatur	°C					
	Hetgastryck	bar					
	Hetgastemperatur	°C					
	Driftström	Α					
	Oljenivå	0	0	0	0	0	0
	Kondenseringstemperatur	°C					
KONDENSOR	Vätsketemp. Ut	°C					
KONDENSOR	Lufttemp. In	°C					
	Lufttemp. Ut	°C					
	Vätsketemp. In	°C					
EÖDÅNCADE	Suggastemp. Ut	°C					
FORANGARE	Köldbärartemp. In	°C					
	Köldbärartemp. Ut	°C					
Spänning vid terminalen		V					
Torkfilter byte							
Rengöring av batteriytor							
Lågtryckspress.	Frånslagstryck	bar					
Högtryckspress.	Frånslagstryck	bar					
Kontrollera mekaniska fu	nktioner, rördragningen, (el)						
anslutningar, ljud, fixering	gar, bultars åtdragning etc.						
Ovrigt:							

SKÖTSEL

Kontroll enligt ovanstående tabell skall utföras **minst 2 gånger per år** och alltid vid varje uppstart efter en längre tids stillestånd. Försäkra er om maximal driftsäkerhet genom att upprätta ett serviceavtal med installatören eller ett annat ackrediterat kylföretag.

Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av ackrediterat företag