DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

Vattenkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT

TCHEY 115-240 Y-FLOW



2 2020-10-26

RHOSS

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Serviceblad och kontrollista	3
Uppställning och Installation	4
Åtgärder före Idrifttagande	5
Start av Aggregat	6
Stopp av Aggregat	6
Längre tids avställning	6
Funktionsbeskrivning	7
Flödesschemor över vattenkretsar	8-9
Felsökning	10
Dimensioner TCHEY 115-240	11
Elschema yttre förbindningar	12
Microprocessorer	13-22
Dimensionerande Data	23
Igångkörningsprotokoll	23

www.tpiab.com

SERVICEBLAD OCH KONTROLLISTA

Datum							
Klockslag							
Drifttid							
	Sugtryck	bar					
	Suggastemperatur	°C					
KOMPRESSOR	Hetgastryck	bar					
	Hetgastemperatur	°C					
	Driftström	Α					
	Oljenivå	0	0	0	0	0	0
	Kondenseringstemp	°C					
KONDENSOR	Vätsketemp. Ut	°C					
	Vattentemp. In	°C					
	Vattentemp. Ut	°C					
	Vätsketemp. In	°C					
FÖRÅNGARE	Suggastemp, Ut	°C					
	Köldbärartemp. In	°C					
	Köldbärartemp. Ut	0					
Spänning vid terminalen		v					
Torkfilter byte		-					
Rengöring av växlarvtor							
Lågtryckspress.	Frånslagstryck	bar					
Högtryckspress.	Frånslagstryck	bar					
Kontrollera mekaniska funl	ktioner, rördragningen,						
(el) anslutningar, ljud, fixer	ingar, bultars åtdragning etc.						
Övrigt:							

SKÖTSEL

Kontroll enligt ovanstående tabell skall utföras minst 1 gång per år och alltid vid varje uppstart efter en längre tids stillestånd. Försäkra er om maximal driftsäkerhet genom att upprätta ett serviceavtal med installatören eller ett annat ackrediterat kylföretag.

Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av ackrediterat företag

UPPSTÄLLNING INSTALLATION

Utöver vad som sägs i det följande gäller, att vid allt installationsarbete, skall lokala föreskrifter alltid följas.

Allmänt

- Vid mottagandet måste aggregatet kontrolleras noga. Vid transportskador eller annan yttre åverkan, så skall skadan anmälas och åtgärdas innan installationen får påbörjas.
- RHOSS Vätskekylaggregat TCHEY är avsedda för inomhusmontage. Aggregaten levereras normalt utan pump och tank.
- Se till att tillräckligt friutrymme (min.1m) lämnas kring aggregatet för service och underhållsarbete.
- För att undvika problem med ljud som fortplantar sig till byggnaden så bör vibrationsdämpare monteras under aggregatet och gummi kompensatorer vid röranslutningarna.

Röranslutningar

- All rördimensionering och förläggning skall följa normal installationspraxis. Rörsystemets diameter behöver nödvändigtvis inte överensstämma med aggregatets anslutnings dimension.
- Anslutningarna måste anpassas till flödesriktningen, vilka är utmärkta på aggregatet.
- Rörsystem innehåller ofta föroreningar. Därför skall man alltid montera ett lätt rensbart filter i rörsystemet. Montera även erforderliga avstängning, avluftning, injusterings och dräneringsventiler, expansionskärl etc.
- Isolera rörledningarna väl för att undvika kondens och onödiga effektförluster.
- Flödet genom förångare måste hållas konstant och alla variationer av flödet måste undvikas.
- Max arbetstryck på vattensidan är 10 bar.

Elanslutning

- All elanslutning måste utföras av installatör med behörighet och till alla delar följa det elschema som medföljer vid leveransen.
- Anslut kraftmatningen och manöverkretsen samt ev. yttre förreglingar, externa larmindikeringar etc.
- Efterdrag alla elplintanslutningar.

ÅTGÄRDER FÖRE IDRIFTTAGANDE

- Kontrollera att aggregat och rörsystem är täta.
- Kontrollera att aggregatets märkspänning överensstämmer med nätspänningen. Tillåten avvikelse är +5% / -10%.
- Kontrollera oljenivån i kompressorns synglas om sådant finns.
- Kontrollera att samtliga ventiler är i driftläge samt att alla öppna ventiler är helt utskruvade under drift för att förhindra skador på tätningarna kring ventilspindlarna.
- Kontrollera koncentrationen av frysskydd hos köldbäraren och kylmedlet.
- Kontrollera att cirkulationspump(en/arna) är i drift.
- Avlufta köldbärar och kylmedelkretsarna.
- Kontrollera tryckfallet i köldbärar kretsen.
- Mät in och kontrollera flödet i köldbärar och kylmedel kretsen.
- Provkör yttre styrfunktioner såsom förreglingar etc.
- Ställ in önskade driftparametrar på Microprocessorn (Se separat instruktion för Microprocessorn)
- Tryck på On/Off knappen på microprocessorn kontrollpanel. Aggregatet startar när kontrollen av säkerhetsfunktionerna är avslutad och inget onormalt har upptäckts.
- Kontrollera omedelbart att hetgasledningen är varm, strömstyrkan är normal och alla säkerhetsfunktioner är korrekta.
- Kontrollera att synglaset i vätskeledningen är klart utan bubblor. Om inte fyll på köldmedium av samma typ som aggregatet är avsett för(se märkskylt). När påfyllning av köldmedium sker, så måste köldbäraren cirkulera genom förångaren för att förhindra sönderfrysning. Överfyll ej systemet. Detta medför högre energiförbrukning samt ökat slitage av kompressorn.
- Utbyte eller ersättning till annat köldmedium får aldrig ske utan myndigheters, användare och tillverkares eller installatörens godkännande.

START AV AGGREGAT

- Tryck in On/Off knappen på Microprocessorns kontrollpanel. Aggregatet startar efter att tidsfördröjningen har gått ut och kontrollen av säkerhetsfunktionerna är avslutad och inget onormalt har upptäckts.
- Vid stabil drift kontrolleras drift och säkerhetsautomatikens funktioner.
- Igångkörningsprotokoll ifylls vid normal drift.

OBS! Var alltid beredd att nödstoppa aggregatet vid uppstart.

STOPP AV AGGREGAT

- Aggregatet stoppas manuellt genom tryck på On/Off knappen på manöverpanelen.
- Ett driftstopp kan vara förorsakat av ett strömavbrott eller att aggregatet har brutit på något motorskydd, låg eller högtryckspressostat, flödesvakt eller någon yttre förregling.
- Om aggregatet har brutit på motorskydd, högtryckspressostat eller lågtryckspressostat så måste återställning ske manuellt innan återstart kan ske. Aggregatet startar igen när tiden för återstartsfördröjningen har gått ut.
- Om aggregatet stoppar mer än en gång, förorsakat av något fel i säkerhetskedjan, så måste felet åtgärdas innan aggregatet ånyo startas.

LÄNGRE TIDS AVSTÄLLNING

- Stäng av aggregatet genom att trycka på On/Off knappen på manöverpanelen. Bryt spänningen. Stäng av cirkulationspumparna.
- Stäng alla avstängningsventiler i köldmediekretsen, samt i köldbärarkretsen till aggregatet.
- Dränera köldbärar kretsen om aggregatet ställs av under vintern.
- Sätt upp varningsskylt som anger att aggregatet är avställt.

FUNKTIONSBESKRIVNING

Allmänt

RHOSS Vätskekylaggregat TCHEY är konstruerade för att inom sitt arbetsområde kyla rent vatten eller med inblandning av frysskyddstillsats s.k. Brine i komfort eller processkyl applikationer.

Drift

För att aggregatet skall starta erfordras att:

- Huvudbrytaren är tillslagen
- On/Off strömställaren är tillslagen på Microprocessorn
- Eventuella utlösta vakter är återställda
- Samtliga yttre förreglingar är slutna
- Drifttermostaten kallar på kyla
- Löptiden mot för täta återstarter har gått ut

Köldmediekretsen

Kompressorn suger kall köldmediegas från förångaren. Kompressorn matar varm köldmediegas under högt tryck till kondensorn. Kondensorn kyls av cirkulerande kylmedel (vatten med ev. frostskyddstillsats) genom kondensorn. Köldmediegasen kondenserar då till vätska. För att spara på kylvatten samt för att upprätthålla kondenseringstrycket vid låg kylvattentemperatur så kan aggregaten utrustas med vattensparventil, varvid kylmedelflödet regleras efter behov. Den varma köldmedievätskan trycks genom torkfiltret, synglaset till expansionsventilen. Med hjälp av synglaset kontrolleras om vätskeledningen är fylld och om systemet innehåller fukt. Torkfiltret tar bort föroreningar och fukt vilka annars kan störa expansionsventilens funktion eller förstöra kompressorn. Köldmediefyllningen kontrolleras lämpligast genom att mäta underkylningen (3-5K) i vätskeledningen. Expansionsventilen styrs av skillnaden mellan temperaturen i sugledningen och köldmediets mättningstemperatur och reglerar köldmedietillförseln till förångaren så att inte mer köldmedievätska tillförs än som i varje ögonblick förångas i förångaren. Köldalstringen i förångaren så långt att motsvarande förångningstemperatur är lägre än köldbärartemperaturen.

FUNKTIONSBESKRIVNING

Reglering

Aggregatets reglerutrustning har till uppgift att hålla köldbärartemperaturen konstant. Reglerutrustningen består av en microprocessor enhet med givare placerad i returledningen på köldbäraren vid kyldrift. När köldbärarens returtemperatur har stigit till inställd temperatur startar kompressorn när tiden för återstartsfördröjningen har gått ut.

Övervakning

Aktuell köldmediekrets stoppas av lågtryckspressostaten (LP) vid för lågt tryck på sugsidan och högtryckspressostaten (HP) vid för högt tryck på kompressorns trycksida. Vid för hög motortemperatur så stoppas kompressorn av ett inbyggt motorskydd.

Aggregatet stannar också om någon cirkulationspump upphör att fungera, under förutsättning att förreglingen i manöverkretsen är inkopplad.

För mer information läs speciell instruktion för Microprocessor.

FLÖDESSCHEMOR ÖVER VATTENKRETSAR



TCHEY vattenkrets

A = Kondensor / Förångare

- B = Förångare / Kondensor
- 1 = Kylmedel
- 2 = Värme / Kylsystem (primär)
- KFA = Vattenfilter (tillbehör)
- KFRC = Frikyla (kit)
- M = Manometer vattentryck

PD = Differenstryckvakt

PS1 = Pump med variabel hastighet (tbh) P1/P2 = Pumpuppsättning (tillbehör)

R = Avstängningsventil

ST1 = Temperaturgivare systemingång ST2 = Temperaturgivare frysskydd sommar / vinter

ST3 = Givare utgående temperatur för kylmedel

ST4 = Endast HPH versioner VE = Expansionskärl VP = Tryckventil VSAC = Säkerhetsventil vatten VSM = Manuell avluftning VSP = Magnetventil vatten

(*) VPS med Frikylnings- eller HPH-CC kit som behöver VSP ventil

- - - - Utförs av installatör

RA

JMM -

RHOSS

_____ KFA VPS VSM KFRC VSP VP R GA PS 炅 4 ━∥ ╟╦┉┉ \mathbb{H} VSP 兄 А ċ Прd R GA ₩⊠→□□→ sтз c^+ 呩 P1/P2





A = Kondensor / Förångare

B = Förångare / Kondensor

- 1 = Kylmedel
- 2 = Värme / Kylsystem (primär)
- KFA = Vattenfilter (tillbehör)
- KFRC = Frikyla (kit)
- KR IT = Kompletterande elvärme (tillbehör)
- M = Manometer vattentryck

PD = Differenstryckvakt

PS1 = Pump med variabel hastighet (tbh) P1/P2 = Pumpuppsättning (tillbehör)

R = Avstängningsventil

ST1 = Temperaturgivare systemingång ST2 = Temperaturgivare frysskydd

sommar / vinter

ST3 = Givare utgående temperatur för kylmedel ST4 = Endast HPH versioner VE = Expansionskärl VP = Tryckventil VSAC = Säkerhetsventil vatten VSM = Manuell avluftning VSP = Magnetventil vatten

(*) VPS med Frikylnings- eller HPH-CC kit som behöver VSP ventil

- - - - Utförs av installatör

1

9

2

FELSÖKNING

FELINDIKERING	MÖJLIG ORSAK

FELINDIKERING	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
	Strömmen är bruten	Sätt på Huvudströmbrytaren, Manöverströmbrytaren
	Överströmsskyddet har löst ut	Återställ överströmsskyddet, kontrollera manöverkretsen"
	Manöversäkringen har löst ut	Kontrollera manöverkretsen angående ev. kortslutning
	Frysskyddstermostat har löst ut	Återställ termostaten, Utred orsaken
	Köldbärarpumpen går inte	Strömmen är bruten, starta pumpen, Pumpen är blockerad laga pumpen. Felaktig elinkoppling, ändra
KOMPRESSOR	Lösa elkablar	Drag fast elkablarna
	Manöverutrusningen är felinkopplad	Kontrollera och korrigera inkopplingen
	Låg nätspänning	Undersök orsaken, åtgärda
	Kompressorn defekt	Kontrollera motorlindningen med en ohm mätare och ersätt kompressorn vid behov.
	Kompressorn har skurit	Sug ner anläggningen och byt kompressorn.
	Kompressorn har brunnit	Byt kompressor och rengör köldmediesystemet noga
KOMPRESSORN	För hög lindnings temperatur	För hög överhettning, Justera expansionsventilen
bryter på el-	Kompressormotorn defekt	Kontrollmät motorlindningen, Byt ut kompressorn
motorns interna	Oljebrist, orsakat av läckage	Täta läckan, fyll på olja
motorskydd	Suggastemperaturen är för hög	Justera expansionsventilens överhettning
KOMPRESSORN drar för	Smörjproblem	Kontrollera oljenivån, expansionsventilens överhettning
mycket ström	Icke kondenserbara gaser i systemet	Avlufta köldmediesystemet
	Pressostaten arbetar felaktigt	Kontrollera inställningen, Byt ut pressostaten
LÅGTRYCKS-	Kompressorns sugventil tätar ej	Byt ut kompressorn
	Avst. ventilen på kompressorns sugsida är delvis stängd	Öppna ventilen
PRESSOSTATEN	Luft i köldbärar systemet	Avlufta systemet
bryter	För litet köldbärar flöde	Kontrollera flödet, flödesvaktens inställning
	Expansionsventil eller torkfilter i vätske- ledningen igensatta	Byt ut
	Köldmediebrist	Täta ev. läckor, fyll på köldmedium
	Pressostaten arbetar felaktigt	Kontrollera inställningen, Byt ut pressostaten
	Kompressorns sugventil tätar ej	Byt ut kompressorn
HÖGTBYCKS	Avst. ventilen på kompressorns trycksida är delvis stängd	Öppna ventilen
PRESSOSTATEN	Icke kondenserbara gaser i systemet	Avlufta köldmediesystemet
bryter	Igensatt kondensor	Rengör kondensorn
	För litet kylmedel flöde	Kontrollera flödet,
	For litet luttflode genom kondensorn	Lillse att kondensorn har fria luftvagar
	For mycket koldmedium	l appa ur koldmedium
IERMOSIAIEN		Justera installingen
	Expansionsventilen släpper igenom för	Kontrollera Innan utbyte av givaren
svettas/frostar på	mycket köldmedium	Öka expansionsventilens överhettning
VATSKELED- NINGEN är het	Köldmediebrist	Täta ev. läckor, fyll på köldmedium
VATSKELEDNIN- GEN frostar på	Torkfiltret är igensatt	Byt ut torkfiltret
	Vibrationer i rörledningarna	Kontrollera att alla rörfixeringar är fasta
Anläggningen för OVÄSEN	Gasljud i expansionsventilen	Kontrollera att inte torkfiltret är igensatt. Fyll på köldmedium
	Kompressorn väsnas	Kontrollera kompressorn innan ev. utbyte
	Kompressorn får vätskeslag	Justera expansionsventilen överhettning
AGGREGATET	Köldmediebrist	Fyll på köldmedium
ARBETAR långa	Kontaktor i manöverutrustningen klibbar	Kontrollera manöverkretsen Byt ut ev. defekt kontaktor
perioder eller KONTINUERLIGT	Expansionsventil eller filter i vätske- ledningen igensatta eller delvis igensatta	Rengör eller byt ut

Dimensioner TCHEY-THHEY 115-240



Modell		а	b	С	d	е	f	g	h	i		m	n	0	р
115	mm	700	585	1140	94	91.5	517	430	65	560	66	73	100	331	30
118	mm	700	585	1140	94	91.5	517	430	65	560	66	73	100	331	30
122	mm	700	805	1140	94	91.5	517	650	65	780	66	73	100	331	30
125	mm	700	805	1140	94	91.5	517	650	65	780	66	73	100	331	30
230	mm	700	805	1140	94	91.5	517	650	65	780	66	73	100	331	30
240	mm	700	805	1140	94	91.5	517	650	65	780	66	73	100	331	30

Anm.: Vid versioner med HPH måste system- och kylmedelssidor omvändas.

Fritt utrymme för service



Мо	d ell	115÷240
L1	mm	700
L2	mm	700
L3	mm	700

Modell		115	118	122	125	230	240
Standard	kg	156	156	184	207	227	246
P1	kg	168	168	196	242	262	281
P2	kg	173	173	201	224	247	266
PS1	kg	164	164	202	225	245	264

Vikter TCHEY

Vikter THHEY Modell Standard kg P1 kg P2 kg PS1 kg

Vikter avser aggregat utan vatten.

Elschema yttre förbindningar

TCHEY-THHEY 115÷240 Spänning400V - 3 fas+N - 50Hz

MIQE MEU IG LBG	Inre förbindning Yttre förbindning Arbetsbrytare Allmän huvudlarmlampa(spänning 230 Vac,
140	max belastning 0.5 A AC1)
J13	6-pin telefonledning (RJ12)
J15	Anslutning for KSC tillbehor
J16	Anslutning for KRS485, KFTTTU, KISI tillbehör
KSC	Klockkort (tillbehör)
KR S485	RS485 seriellinterface (tillbehör)
KR S232	RS485/RS232 omvandlare (converter, tillbehör)
KUSB	RS485/USB omvandlare (converter, tillbehör)
KTR	Fjärrstyrning (tillbehör)
L1	Fas 1
L2	Fas 2
L3	Fas 3
Ν	Nolla
PC	Dator
PE	Skyddsjord
SCR	Extern kontroll (potentialfri kontakt)
SEI	Värme/Kyla väljare, VP-utförande (potentialfri kontakt)
KRIT	KRIT kontroll (tillägg elvärme för VP,
	(signalspänning 230 Vac,
	max belastning 0.5A AC1)
KEAP	Extern luftgivare för börvärdeskompensation
KVDEV	3-vägsventil vid varmvattenproduktion
	(spänning 230Vac, max belastning 0.5A, AC1
	och DHW signal (potentialfri kontakt)
KFRC	Frikylningsventil
	(spanning 230 Vac, max belastning 0.5 A, AC1)
KMPS1	Kondenspumpkontroll (spänning 230 Vac,
	max belastning 0.5 A, AC1);
KMP1	Forangarpumpkontroll for standarduppsattning
68	(spanning 230 v ac, max belastning 0.5A, ACT)
	Dorvarde Scrollning 4-20 mA),
	och kylmodelsida med HPH tillbehör ansluten (*)
Dep	Dubble hörvörden vid Eiörreturning
DSF	(kontroll med potentialfri kontakt)
VSB	Magnetventil för vattenavstängning
100	(spänning 230)/ac may belastning $0.50 \ \Delta C1$)
	Utförs av installatör
	6-ledare telefonledning (max avstånd 50 m
	kontakta oss om längre avstånd behövs
	Normania 000 officiality of avolation benovo

(*) Ej medlevererad . Ej rapporterad för KVDEV.



VIKTIGT! Schemat visar endast anslutningar som skall utföras av installatör.

Elpanelen nås från aggregatets framsida.
Anslutningar får endast utföras av behörig personal enligt gällande föreskrifter och bifogade elschemor.

 Installera alltid arbetsbrytare i skyddat utrymme nära aggregatet, med rätt brytningsförmåga. Kontakterna måste ha minst 3 mm brytavstånd.

Skyddsjordning måste utföras. ٠

Ledningsarea		115	118	122	125	230	240
Elmatning	mm²	2.5	2.5	4	4	6	6
Skyddsjord	mm²	2.5	2.5	4	4	6	6
Fjärrstyrning	mm²	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5





Mikroprocessor **KTR / KTOB**

> Instruktioner för Ägare/Brukare

INNEHÅLL

Användargränssnitt	16
Anvisningar	16
Navigering i meny	18
Huvudmeny	18
Börvärdesmeny	18
Meny Klocka/Tidsperiod	21
Meny "Power Reduction"	21
Meny Ingångar/Utgångar	22
Larm log meny	23
Informationsmeny	23
Språkmeny	23
Drifttidsmeny	23
BMS Konfigurationsmeny	23

ANVÄNDARGRÄNSSNITT





[ALARM] knapp Visar lista på aktiva larm



programment	igameny
[ESC] knapp	

Återgår till fönster för övre nivå

Medger åtkomst till inställningar i



[UPP]	knapp
Flyttar	marköre

[PRG] knapp

Flyttar markören (övre vänster hörn) och återgår till tidigare fönster; markören tar bort redigerbart fönster om det är synligt

[ENTER] knapp

Bekräftar inställt värde och flyttar markören till följande fält

ANVISNINGAR

Anslut enheten till ström

Vrid handtaget 90° medsols.



Vrid handtaget 90° motsols.







Kontrollpanelen stängs av.

VIKTIGT! Om huvudbrytaren stängs av, stängs elmatningen till kompressorskydd av. Brytaren skall endast kopplas från vid rengöring, underhåll eller re- paration av aggregatet.	Status
Användarinstruktioner Med brytare och panelknappar kan man utföra följande: • strömsätta aggregatet • starta upp • stand-by • ändra/välja följande funktioner:	Mode
 justera inställningar för sommar/vinterdrift 	

- avläsa larm på display
- visa status på huvudkomponenter via LED eller display
- stoppa aggregatet
- koppla från aggregatet från elmatning .

VIKTIGT!

All annan hantering maste utföras av utbildad kompentent personal.

Aggregatets status/uppstart/stopp När initiering skett visas följande:



För start av aggregat, tryck på ENTER knappen genom att placera markören på On/Off display raden under OFF indikeringen. Genom att trycka på UPP eller NER knappen visas ON; tryck på ENTER för att bekräfta.

För att stänga av aggregatet, tryck på ENTER knappen genom att placera markören på On/Off raden under ON indikeringen. Genom tryck på NER knappen visas OFF; tryck på ENTER för att bekräfta.

et	Inlet Inl. Evap.	Ink. vattentemp. till förångare				
	Air Cond.Outl.	(*) Med tillbehör HPH i värmedrift				
	REG	Indikering av använd justeringstemperatur.				
	Outlet Out. Evap. Air Cond Outl	Utgående vattentemp. från förångare (*) Med tillbehör HPH i värmedrift mode				
	Status	ON; OFF via larm (aggregat Off av aktiverat larm); OFF via övervakn. (aggregat Off av extern övervakning); OFF via timer (aggregat Off av tidsperiod); OFF via SCR (aggregat Off av digital ingång); OFF via display (aggregat Off av manuell inställning);				
	Mode	Indikerar aggregatets driftstatus: Kyla eller värme (endast för PdC) Vid avfrostning: defrosting ; om kretsen är avfrostad: part. defrost.				
	On/Off display	För start/stopp av aggregat ON = Aggregat TILL OFF = Aggregat FRÅN				
	Setpoint	Visar status för börvärde				
	[PRECIRC]	Primärpump förcirkulationsfas				
	w	inPACK omr., PdC version med RC100 Tue 04/11/2014 09:43 Evap.: 17.3% →→ 17.2% Rec.: 40.5%→→ Status: ON [PRECIRC] Mode: Automatic Keyboard on/off: ON				
	Evap.	** Ink. vattentemp. förångare *** Utg. vattentemp. förångare				
	Rec.	** Ink. vattentemp. återvinning *** Utg. vattentemp återvinning				
	Cond.	*** Utg. vattentemp. kondensor (endast vatten-vatten)				
	Status	ON; OFF via larm (aggregat Off av aktiverat larm); OFF via övervakn. (aggregat Off av extern övervakning); OFF via timer (aggregat Off av tidsperiod); OFF via SCR (aggregat Off av digital ingång); OFF via display (aggregat Off av manuell inställning);				
	Mode	Indikerar aggregatets driftstatus: Automatisk (primärkyla och/eller återvinning värme) eller Val (primär värme och/eller återvinning värme) (endast för WinPACK serien, PdC version med RC100) Vid avfrostning: defrosting ; om kretsen är avfrostad: part. defrost.				
	On/Off display	För start/stopp av aggregat ON = Aggregat TILL OFF = Aggregat FRÅN				
	[COLD WATER]	Tillgänglig vattentemp. under inställd driftgräns.				
	[PRECIRC]	Primärpump förcirkulationsfas				

Setpoint: Inlet: Outlet: Status: (Mode: Aut	RIMARY 7.0% Setpoint: 45.0% 17.3% Inlet: 2005 40.5% 2005 10.5% Status: ON comatic Enable recovery: YES		
Inlet	Ink. vattentemp. primär eller återvinning		
REG	Indikering av använd justeringstemp.		
Outlet	Utg. vattentemp. primär		
Status	ON; OFF via larm (aggregate Off av aktiverat larm); OFF via övervakkn. (aggregate Off av extern övervakning), OFF via timer (aggregat Off av tidsperiod); OFF via SCR (aggregat Off av digital ingång); OFF via display (aggregat Off av manuell inställning);		
Mode	Indikerar aggregatets driftstatus: Automatisk primärkyla och/eller återvinning värme (primär värme och/eller återvinning värme) (endast för WinPACK serien, PdC version med RC100) Vid avfrostning: defrosting ; om kretsen är, avfrostad: part. defrost .		
On/Off display	För start/stopp av aggregat ON = Aggregat TILL OFF = Aggregat FRÅN		
Setpoint	Visar status för börvärde primär och återvinning		
Enables the primary	e Hantering av värmepump på primärsidan är ej tillgänglig när primär ej är tillgänglig (även pump på primärsida avaktiverad med frysskyddsfunktion är fortfarande aktiv). Denna parameter är SI (JA) (primär aktiverad).		
Enables recovery	Återvinningsfunktionen kan aktiveras/avaktiveras.		

Status på kretsar

Vid tryck på **UPP** och **NER** knappar från huvudfönstret gör det möjligt att scrolla i några menyer för att kontrollera aggregatets status och några inställningar. Det första fönstret som visas är kylstatus för krets 1 och sedan de andra kretsarna (om fler än en).



Kodmask.

1	Bokstaven in	dikerar ı	meny	medan	siffran	är p	progressive

2	AP	Visar tryck [bar]
3		Visar värdet på Högtryck och växlar till temperatur [°C]
4	BP	Visar Lågtryck [bar]
5		Visar värdet på Lågtryck och växlar till temperatur [°C]
6	STEPS	Visar läge på elektronisk termostatventils öppningssteg

8	SH	Visar värdet på överhettning		
9	3 🕈 80%	Analoga signalsteg och procent på fläkthastighets- justering (endast vatten-luft modeller)		
	Pump: 80%	√isar justeringshastighet (endast vatten-vatten modeller)		
10 StartStop Kompressor i StartStop Allarm Kompressor i larmstatu Off (*) Från och spänning till ForceOff Aggregat från, eller kom Från för att växla driftsä version med RC100)		Kompressor i StartStopp fas Kompressor i larmstatus Kompressor Från och spänning till Aggregat från, eller kompressor manuellt frånkopplad, eller Från för att växla driftsätt (endast för WinPACK serien, PdC version med RC100)		
	On (**)	Kompressor Till		
(*)	OffT=X visat vä	XXs (kompressor OFF för säkerhetstid lika med rde på sidan).		
(**)	OnT=) visat vä	(XXs (kompressor ON för säkerhetstid lika med rde på sidan).		
11 [F [F [[[[[F	I1 [PREVENT] Aggregatlarm i förebyggande funktion Active pre-ventilation [FAN] Aktiv förventilation (vatten-luft [PUMP] Ativ förcirkulation [DEFROST] Aktiv avfrostning [EVOSYNC] Synkroniseringsfas med EEV modul			
Unit M08 Ext. temp.: 7.0% Current set: 7.0% Current set: 7.0% Regul.temp.: 10.5% Recovery req.: 90.0% Primary request: 25.1% Steps required: 3×4 1 Luftemperatur utomhus (om givare installerad) 2 Börvärde aktiv reglering 3 Vattentemperatur avsedd för reglering 4 LIMITI Driftsbegränspingar				
[ACS]	[ACS] Tappvarmvatten aktiv			
5 Begär	ra ettekt återvinn d effekt Primärs	nning (endast för the WinPACK serie, PdC version med RC100) ärsida		
7 Antal	aktiva kapacite	aua		
Summa Unit Inver	av Inverter P	ower+ status MIDB er-+		

Inverter Power+	
Status	STOP
Uoltage:	- īāu:
Currant:	ดดีอีอี
Toppopatupat	- °° 80.
nemperacure:	EE7 897
Keanited steed:	203.04
Беесс: И.ИХ =	N. NPPSI

1 Status inverter: Stopp/Kör/Larm/Vevhusvärme /DCbus ut klar

- 2 Spänning likström (DC power supply)
- 3 Aktuell förbrukning
- 4 Temperatur Motor
- 5 Begärd hastighet
- 6 Drifts- och rotationshastighet

NAVIGERING I MENY

Tryck på **PRG** för att komma till meny. Tryck på **"UPP"** och **"NER"** för val av meny och tryck sedan på **ENTER** för att nå den. Tryck **Esc** för att återgå till tidigare meny.

Huvudmeny

Tryck på **Prg** knapp för att komma till huvudmeny.



Med UPP och NER knapparna kan man scrolla igenom följande menyer:

B. Clock/Time bands		
	Meny för inställning av tidsperioder	
C. Rid. Power	Meny för FDL option	
D. Inputs/Outputs	Meny för avläsning av digital/analog in-/utgångsstatus hos kretskortet	
E. Alarm log	Meny för att se Larm log	
F. Info	Informations meny	
G. Language chang	e	
	Meny för språkinställning	
H. Work hours	Meny för visning av drifttimmar hos kompressor	
I. Conig. BMS	Konfigurationsmeny av BMS portar	

Börvärdesmeny



Vid tryck på **ENTER** knapp kommer man åt Börvärdesmeny för att konfigurera dessa.

Setpoint AUI	
Unit mode: COOLING	1
Climatic compens.: NC AF+: PRECISION Radiant params.: NC	2

1 Inställning av driftval:

KYLA / VÄRME eller AUTOMATISK

- 2 Aktiverar klimatkompensation för börvärdesinställning och utomhustemperatur (endast om utomhusgivare finns).
- 3 Ställer in justeringskurvan på AF+ funktion (ej tillgänglig om klimatkompensation för börvärde är aktiverat eller med returjustering)
- 4 Aktiverar ECONOMY parametrar för applicationer med radiatorsystems

(ej tillgänglig om börvärde är aktiverat med returjustering)

AF+ funktion erbjuder två lägen, Economy eller Precision.

I **Economy** läget kan man kombinera komfort med låg energiförbrukning. Detta erhålls genom att justera Börvärdes inställningen som optimerar kompressordriften på basis av aktuella driftsförhållanden.

Med **Precision** funktion gör det möjligt att erhålla minsta möjliga genomsnittliga variation vid partiell last från genomsnittligt Börvärde på levererad vattentemperatur. AF+ funktion finn ej för Compact-I och WinPACK (HP med RC100 version) serier.

Val av följande effekttyper är möjliga::

Precision	Använd ägare/brukares inställning av börvärde (std).
Economy LOW	Byggnader med mycket obalanserade laster.
	Effekt högre än standard.
Economy MED	Intermediär komfort och effektivitet (std).

De tre justeringskurvorna i Economy hänvisar till tre olika variationsinställningar på Börvärdebaserad last, för att kunna modifiera graden på komfort som kan erhållas i rummet samt aggregatets effekt. AF+ i Cooling / AUTOMATIC



AF+ i Heating / SELECT



Börvärde Kyla kan konfigureras i detta fönster:

Coolin9 mode		ANZ
Setpoint:	÷	7.0% 1

1 Huvudbörvärde COOLING / AUTOMATIC drift

Med hjälp av ikon \rightarrow kan man se vilket börvärde som är aktivt. I detta fönster kan man se börvärde för värme.

Heatin9 mode		A03
Setpoint:	÷	45.0% 1

Huvudbörvärde HEATING / SELECT drift

Börvärde för återvinning kan konfigureras i detta fönster (endast för Win-PACK HP med RC100 version serie)

Recovery mode		A04	
Setpoint:	÷	45.0%	1

Huvudbörvärde RECOVERY drift

Med hjälp av ikon \rightarrow kan man se vilket börvärde som är aktivt.

Setpoint AUS Machine settings Enable desuperh.: YES Enable DHW: YES Setpoint: 45.09 Differential: 5.09	Möjliggör RECOVERY eller DESUPERHEATER Möjliggör kontroll av tappvarmvatten (DHW) produktion Bör- värdesdiff. för DHW produktion
Setpoint AUX Machine settin9s	BENDAST WINPACK RANGE PDC VER- SION MED RC100
Select mode priority: RECOVERY	Definierar driftprioritet i Primary eller Recovery (återvinning) drift

 Vid SELECT drift, om förångarens inloppstemperatur är lägre än inställt börvärde tvingas prioritet till PRIMARY.

1

2 Vid SELECT drift, om förångarens inloppstemperatur är högre än inställt börvärde + differential, återgår det till inställd prioritet.

Dubbla Börvärden (DSP tillbehör)

primary

erenti

Funktion med dubbla börvärden möjliggör användning av två olika börvärden på basis av en digital ingång. Om denna funktion aktiveras och den digitala ingången är öppen används huvudbörvärdet. Om den digitala ingången är sluten är börvärdet det sekundära.

Begränsning av reglering kan vara lika som huvudbörvärdet..

För mer information hänvisas till elschema som medföljer aggregatet.



2 Sekundärt börvärde COOLING / AUTOMATIC drift

Med hjälp av ikon \rightarrow kan man se vilket börvärde som är aktivt.

OPS	Öppen kontakt:	Kyla börvärde 1
083	Sluten kontakt:	Kyla börvärde 2

Dubbla börvärdet för värme kan konfigureras i detta fönster:



 1
 Huvudbörvärde i HEATING / SELECT drift

 2
 Sekundärt börvärde i HEATING / SELECT drift

Med hjälp av ikon \rightarrow kan man se vilket börvärde som är aktivt

OBS	Öppen kontakt:	Värme börvärde 1
000		

Sluten kontakt Värme börvärde 2

Det dubbla börvärdet för **Recovery** kan konfigureras i detta fönster: (endast för WinPACK HP med RC100 version serie)



1 Huvudbörvärde i **RECOVERY** drift

2 Sekundärt börvärde i RECOVERY drift

Med hjälp av ikon \rightarrow kan man se vilket börvärde som är aktivt.

OBS	Öppen kontakt	Recovery börvärde 1
	Sluten kontakt	Recovery börvärde 2

Börvärdeskompensation

Börvärdets kompensationsfunktion baseras på utomhustemperaturen med algebrasumman mellan börvärdesinställningen och ett fram räknat offsetvärde till utomhustemperaturen.

Kompensationsfunktionen vid kyldrift kan konfigureras i detta fönster:

Coolin9 mode		A02
Setpoint:	÷	7.0%1
Max.compensat Ext.T.setpoir Ext.T.diff.:	ion: t:	5.0%2 20.0%3 15.0%4

- 1 Huvudbörvärde i COOLING / AUTOMATIC drift
- 2 Max. kompensation av börvärde i COOLING / AUTOMATIC drift
- 3 Börvärde utomhustemperatur vid inställt börvärde
- Utomhustemperatur vid vid max. kompensation med hänsyn till
- 4 inställt börvärde.

Med hjälp av ikon \rightarrow kan man se vilket börvärde som är aktivt.

Det dubbla börvärdet kan konfigureras i detta fönster:

Heatin9 mode		A03	
Setpoint:	÷	45.0%	1
Max.compensa	tion	5.0%	2
Ext.I.setPoi Ext.T.diff.	nt:	0.07 10.07	4

- 1 Huvudbörvärde HEATING / SELECT drift
- 2 Max. kompensation av börvärde i HEATING / SELECT drift
- 3 Börvärde utomhustemp. där börvärdesinst. appliceras
- Utomhustemp. där max. kompensation tillämpas med hänsyn till applicerat börvärde

Med hjälp av ikon \rightarrow kan man se vilket börvärde som är aktivt. Funktion för börvärdeskonfiguration i Recovery drift kan konfigureras i detta fönster: (endast för WinPACK HP med RC100 version serie).

		Ĥ	104	
Recovery mode				
Setpoint:	÷	45.	Ø%	1
Max.compensati Ext.T.setpoint Ext.T.diff.:	on:	10. 5. 10.	0% 0% 0%	2 3 4

1 Huvudbörvärde i RECOVERY drift

- 2 Max. kompensation av börvärde i **RECOVERY** drift
- 3 Börvärde utomhustemp. där börvärdesinst. appliceras
- 4 Utomhustemp. där max. kompensation tillämpas med hänsyn till applicerat börvärde

Med hjälp av ikon \rightarrow kan man se vilket börvärde som är aktivt.

Börvärde Scrollning (CS tillbehör)

Den växlande börvärdesfunktionen medger ändring av börvärde med 4÷20 mA analog signal. Detta tillbehör aktiveras på fabrik.

Analog se	teoint	A19
CS type:	SH	IFTING
CS side:	F	RIMARY
Coolin9: Heatin9:	Max: 10.0% 35.0%	Min: 17.0% 50.0%

Inställning: Tipo CS [CS typ] Det går att välja mellan två driftsätt:

OFFSET	l börvärdeslogiken rättar den analoga signalen (lämpligt
OTTOLT	konfigurerad) börvärdesinställningen på kontrollpanelen.

Inställning: Lato CS [CS sida]

Med WinPACK HP och RC100 version kan man välja sida för applicering av CS:

Den analoga signalen aktiverar med driftsätt (OFFSET
eller SHIFTING) den primära börvärdesinställningen.
Den analoga signalen aktiveras med driftsätt (OFFSET
eller SHIFTING) börvärdesinställning recovery

Offset CS typ

Setpoint Analog set CS type: CS side:	lpoint P	A1년 OFFSET RIMARY
Coolin9: Heatin9:	Max: -3.0% -3.0%	Min: 3.0%1 3.0%2

1 Min. och max. korrektion tillämpad i kyldrift med OFFSET logik

2 Min. och max. korrektion tillämpad i värmedrift med OFFSET logik

CS diagram i Offset logik Kyla



Exempel:

Med en min. Offset på -3°C och en max. Offset på 3°C och en extern analog signal lika med 8 mA, minskas börvärdet med 1.5°C.

CS diagram i Offset logik Värme



Exempel:

Med en min. Offset på -3°C och en max. Offset på 3°C och en extern analog signal lika med 16 mA, ökas börvärdet med 1.5°C.

Typ CS Shi	ifting
Setpoi	nt
Analo9	setpoin <u>t</u>
ΓC these	eu eu

CS type: CS side:	SH	RIMARY	
Cooling: Heating:	Max: 10.0% 35.0%	Min: 17.0%1 50.0%2	1

1 Min. och max. Börvärde i kyldrift med SHIFTING logik

<u>н</u>1И

2 Min. och max. Börvärde i värmedrift med SHIFTING logik

CS diagram i Offset logik Kyla



Exempel:

Med ett min. Börvärde på 4°C och ett max. Börvärde på 16°C och en extern analog signal lika med 12 mA = inställt drifts-Börvärde på 10°C.

CS diagram i Shifting logik Värme



Exempel:

Med ett min. Börvärde på 4°C och ett max. Börvärde på 16°C och en extern analog signal lika med 12 mA = inställt drifts-Börvärde på 10°C.

Kontroll för extra värmekälla



Indikering av algoritm som används för att bestämma vilken källa som skall användas mellan panna och värmepump:

MANUAL (manuellt genom att visa Panna eller VP) AUTOMATIC (T.EXT) (värmekälla väljs automatiskt beroende på utomhustemperaturen)

- AUTOMATIC (SMART) (värmekälla väljs enligt en algoritm beroende på ekonomisk förmån)
- 2 Manuellt val av värmekälla

1

Om AUTOMATIC (T.EXT) växling har valts visar fönstret:



- Börvärde utomhustemperatur 1 PdC se t.ext > setpoint [HP om outd. t. > set-point] Caldaia se t.ext < setpoint [Panna om outd. < set-point]
- 2 Semi-band för börvärdes hysteresis

Om AUTOMATIC (SMART) har valts visar fönstret:

Setter Winter AUTOMA Electr Gas ty Gas co Boiler) 9ener: TIC (Si cost: Pe: st: _effic:	at.selec MART) 100c/k METHA 100c/m iency:_S	
Болтег [: Ø.	0°t D:	iff. 2.	'84 5 Ø

- Elkostnad visad i Euro Cent per Kilowatt 1
- 2 Typ av bränsle för panna (Metan/Propan)
- 3 Bränslekostnad för panna visad i Euro Cent per kubik meter (om metan) eller Euro Cent per liter (om propan)
- 4 Panneffekt i %
- 5 T: Växlingstemp. för värmekälla väljs av algoritm Diff.: Semi-band för börvärdes hysteresis

Meny Klocka/Tidsperiod



Genom tryck på NER kan man välja Klocka/Tidsperiods meny. Tryck Enter för att bekräfta.

Detta fönster medger klockinställning och aktivering av tidsperioder.

Clock	В01
Date: Hour:	dd/mm/99 21/02/13 15:09
Day: Summertime:	Thursday AUTOMATIC
Enable sche	duler: No

Detta fönster medger inställning av dagliga tidsperioder



- 1 Programmeringsdatum. Om "---"visas är tidsperiod ej aktiverad
- 2 Den aktuella dagsinställningen kan kopieras till en annan dag Inställning starttid. Denna slutar med början på nästa tidsperiod
- Exempel 3 Tidsperiod 1 börjar 08:00 och slutar 22:00 Tidsperiod 2 börjar 14:00 och slutar 23:00 Tidsperiod 3 börjar 23:00 och slutar 08:30 påföljande dag Mjukvaran forcerar tidsinställningarna på ett ökande sätt. Om "---" visas är tidsperiod ej aktiverad
- 4 Inställningarna används vid kyldrift (option: OFF, SET1, SET2 endast om DSP option är aktiverad

Detta fönster medger specialinställningar



ANM. SET2 kan endast ställas in om DSP option är aktiverad

- 6 Startdatum på specialperiod
- Slutdatum på specialperiod 7
- 8 Inställningar vid kyldrift
- 9 Inställningar vid värmedrift

Detta fönster medger inställningar av specifika dagar

Clock		804
Spec days	Cool	Heat
SD2:/	UFF	SETT
SD3:/		
SD4:/		
SD5:/		
SD6:/		
10	1	12

- (10) (11)
- 10 Specifik dag
- 11 Inställningar vid kyldrift
- 12 Inställningar vid värmedrift

Meny Power reduction

Main menu	8378
B.Clock/Sch	eduler
AC. Power red	uction
D. Input/Out	Put.

Genom tryck på NER kan man välja Power reduction. Tryck Enter för att bekräfta. Anm. Meny och funktioner kan endast nås om fabriken aktiverat detta.

Power	reduction	n (181

On by:	SCHEDUL	ER+DIN	Värdo på bogräpening
Power	limit:	100.0%	value pa begransning

disabled	Funktion ej aktiverad
T.band	Funktion aktiv i tidsperioder
DIN	Funktion aktiverad för digital ingång (öppen kontaktfunktion ej aktiv, funktion sluten kontakt aktiv)
DIN+T.Band	Funktion aktiverad för digital ingång och/eller för tidsperioder
Always	Funktion alltid aktiverad

Vid funktion logic eller DIN + SCHEDULER SCHEDULER är aktiv kan man utföra tidsperioder med likadana tider.

Pot	Jer.	reduct	Lion	C02
MON	On	10:00	Off	18:00
TUE	On	00:00	Off	00:00
JED	On	00:00	Off	00:00
THU	0n	00:00	Off	00:00
FRI	0n	00:00	Off	00:00
SAT	0n	88:88	0ff	88.88
SUN	Ũn	00:00	Off	00:00

Meny ingångar/utgångar

Main menu	0470
AC. Power rec	duction
D. Input/Out	lput
E.Alarm His	story

Denna meny visar i sekvens aktuell status:

• Analoga Ingångar (givare för vatten, tryckgivare)

Input/Output	DØ1
Analo9 Input	
Dutdoor air temp <u>.</u>	
Lm/B1; 7	.0°
Inlet rec.water_t	e <u>mp</u> .
L M/BZ: 40	,5%
Evap.inlet_Water_	temp.
L M/B3; 17	. STC

• Digitala Ingångar (larm, samtycke)

Input/Ou	utput	D11
LDigit	tal Iņput	
High pres	ss.switch	_C1
L	m/ID1:C	losed
not usea	m / TD 2+ C	locod
Duepload	comp 1 C	iuseu
pver roau	m/ID3:0	incod

• Digitala Utgångar (växlande enheter)

Input/Out	iput D30
Contactor	comp.1 C1
Contactor	m/NO1: Open comp.2 C1
act used	m/NO2: Open
not used	m/NO3: Open

Analog modulering (kondensering)

Inpu	Anglog outp	050 ut
Flow	modul. cond m/Y1:	. C1 ØcV
Flow	modul. cond m/Y2:	. C1 ØcU

• Tidbestämd avfrostning (endast luft-vatten)

Visas om avfrostning är TYPE CLASSIC:



1	krets
2	under avfrostning
3	sugtryck - inställt tryck för beräknad start till avfrostning
4	nedräknad start till avfrostning
5	nedräknad paus mellan avfrostningar
6	avfrostningens varaktighet
7	utloppstryck - inställt tryck för stopp av avfrostning
	rcuit 1 1
	rif: 3 now: 21.5K 1600s 5 it: 0s 6 13.7bar 13.7bar 17.0)
	rif: now: 21.5K *: 600s it: 0s : 13.7bar (> 17.0) krets wedge fronting

3 delta temp. batteri Rent - offset tryck räknad start till avfrostning

- 4 nedräknad start till avfrostning
- 5 nedräknad paus mellan avfrostningar

6 avfrostningens varaktighet

7 utloppstryck - inställt tryck för stopp av avfrostning • Beskrivning av Inverter Power+ status

Drive st [104] Alarm ço	atus: 1 de [105]: 2
0: No fa	ult
1	Drive status [104] Larmkod och beskrivning [105]
Alarm code	 O: Inget fel / 1: Överström / 2: Motor överbelast /3: Överspänning /4 Underspänning /5: Drive överT. /6: Drive underT /7: Överströmt HV /8: Motor övertemp. /9: Drive fel /10: CPU fel /11: Param. förvalt /1 DC Bus ripple /13: Data kommunikationsfel /14: Drive termistor /15: Auto-Tune fel/16: Drive ej aktiv /17: Motor-fas /18: Fläkt fel /19: Hastighet fel /20: PFC fel /21: felkod 21 /22: PFC under- spänning /23: STO övervakn fel /24: STO övervakn fel /25: Jord- fel /26: ADC konvert.fel /27: HW synk fel/28: Drive överlast /29: Drive övertemp. /30: felkod 30
Input/D Powert n Speed re 102] Deeratin 125] Rotor sp 132] 1 Hastighe	utput 0101 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0.0PFS 2 0.0PFS 3 0
3 Rotor ha	stighet [132]
Input/O Power+ n	utput D102 "1
Motor cu [109]	rrent: 1 0.0Arms
Motor vo	lta9e: 2 AUrms
1 Effektförb	rukning motor [109]
Input/U	utput D103
Powert n Motor po [110]	ı®1 wer: 1 0.0kW
I Effektförb	rukning motor [110]
Powert n Powert n DCbus vo 113] DCbus ri 134] Drive te 114]	Utrut D104 ⁹ 1 1tage: 1 0Vdc 2 mperature: 0Vdc 3 0°C
DC Bus s 2 DC Bus r	panning [113] ippelström [134]
3 Driveter Powert n Decratin [124] Status r [106]000 Speed re [107]000	peratur [114] utput D105 1 9 switc. fre9: 1 4 kHz 2 00000000000000 9 ster: 3 0000000000000 3 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I Driftväxli	ngsfrekvens [124]
2 Status re Speed (h	gister [106] astighet) register [107]

För detaijer om möjliga ingångar/utgångar refereras till I/O för specifikt aggregat.

Larm log meny



Vid tryck på NER kan man välja Alarm Log meny, Tryck ENTER för att bekräfta.

Huvudfönstret visar beskrivning på utlöst larm, datum/tid och status som aggregatet var i vid tillfället.

Tidigare larm kan scrollas med UPP och NER knapparna.



Detaljer för de visade larmen kan läsas med ENTER knappen. Scrolla i det detaljerade fönstret med UPP och NER knapparna.

Alarm detail Evap.: 12.8%> Rec.: 45.5%>	E10 15.1% 44.3%	Detail (C1)	P: 14.6Lar → 56.8%
Setpoint evap.: Setpoint rec.: Primary request: Recovery req.:	7.0% 50.0% 0.0%		+ 5.06ar → 21.5° TEP5: 0 a: 0.0° 3H: 0.0°

Informations meny



Vid tryck på NER kan man välja Info menu. Tryck Enter för att bekräfta

Information F01	
Rhoss S.P.A.	
Type: Chiller/HP Air-Water Model: THAESY 4270 S/N: RH00007671	
Information FU2	
Boftware ID: 13	Allmän beskrivning av installerad
Jer.: 1.0 09/10/14	hård- och mjukvara i aggregatet
Bios: 6.00 27/03/03 Boot: 4.00 27/03/03	
Information F03	
Board type: Board size: Medium Total flash: 2048KB RAM: 1024KB Built-In type:	Allmän beskrivning av installerad hård- och mjukvara i aggregatet
Main cycle: 12ms	
Information F04	
Unit: Water-Water Gas type: R134a Circuits: 2 Compr.per circ.: 2 Evaporators: 1 Condensers: 1	Allmän beskrivning av maskin kon- figuration
Information F05 Powert nº1	Allmän beskrivning av hårdvara
Boot release: 0 FW Release: 0 FW Checksum: 0 MC Release: 0 Hardware ID: 0	Boot utgåva Mjukvaru utgåva Mjukvara checksum MC utgåva Hårdvaru ID

Språkmeny



Vid tryck på NER kan man välja Språkmeny. Tryck EN-TER för att bekräfta.

Language	GaØ
SELECT	LANGUAGE:
#Ens	əlish

Välj språk med UPP och NER knapparna och tryck sedan ENTER för att bekräfta.

Drifttidsmeny

Mai	n menu	08/09
Aa	G.Language	selectio
Q	H.Work hour	s
22	T. Concia D	MC

Vid tryck på NERL kan man välja Working hours meny för att se kompressorns tim mätare. Tryck ENTER för att bekräfta.

HЮ	Work hours	
00000	Dircuit 1 Dompressor 1: (starts: Dompressor 2: (starts:	
	(starts: ompressor 2: (starts:	

Kompressorkretsens drifttidsmätare per kompressor

Antalet aktiveringar av kompressorerna

BMS Konfigurations Meny



Vid tryck på NER kan man välja BMS Configuration meny. Tryck ENTER för att bekräfta.

IИ1а

BMS config.

Supervisor Tupet		
none		1
En LON factor:	No	2
BMS Table:	#0	4

- None / Generic Supervisor / Rhoss Sequencer / PdC System / IrtechMaster 1
- 2 Aktivera konvertering i kommunikation med LonWorks®
- 3 Aktivera konvertering med BACnet ® kommunikation
- 4 Val mellan Standard register (0) eller nytt (1)

Inställning av BMS port



1	none / RHOSS / MODBUS / WINLOAD / MODBUS EXT
2	1200 / 2400 / 4800 / 9600 (RS485) / 19200 (RS485)
3	0 / 207
4	NONE / EVEN / ODD
5	1/2

TPI Klimatimport AB

www.tpiab.com

Kyleffekt Q ₂ : kW		max Inmatad eleffe	kW						
Driftström:		Α	Märkström:	Α					
Köldbärare:		%	Temperatur in: +	Ut: +	۵°				
Flöde:		l/s	Tryckfall:	kPa					
Kylmedel:	%		Temperatur in: +	Ut: +	°C				
Flöde:		l/s	Tryckfall:	kPa					

DIMENSIONERANDE DATA

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Aggregat typ: Serie nr:

Anläggn. ref: TPi Order nr:

Datum							
Klockslag							
Drifttid							
	Sugtryck	bar					
	Suggastemp.	°C					
KOMPRESSOR	Kondenseringstryck	bar					
	Hetgastemperatur	°C					
	Driftström	Α					
	Oljenivå	0	0	0	0	0	0
	Oljetryck	bar					
	Oljefilter tryckfall	bar					
	Oljefilter	byte					
	Oljekvalité	byte					
	Kondenseringstemp	°C					
KONDENSOR	Vätsketemp. Ut	°C					
	Lufttemp. In	°C					
	Lufttemp. Ut	°C					
	Vätsketemp. In	°C					
FÖRÅNGARE	Suggastemp. Ut	°C					
	Köldbärartemp. In	°C					
	Köldbärartemp. Ut	°C					
Lågtrycksgivare	Frånslagstryck						
Högtryckspress.	Frånslagstryck	bar					
Flödesvakt	Funktion						
Drift-termostat	Till/Från	°C					
Frysskyddinställning	Till/Från	°C					
Spänning vid terminalen		V					
Synglas	Indikering						
Rotationsriktning Kondensorfläktar							
Aggregatet utrustat enligt beställning							
Kontrollera mekaniska funktioner, anslutningar (rör & el),							
ljud, fixeringar, bultars åtdragning etc.							
Ovrigt:							
		ļ					

För att garantin skall gälla, måste detta protokoll fyllas i och returneras.

SKÖTSEL

Kontroll enligt ovanstående tabell skall utföras *minst 2 gånger per år* och alltid *vid varje uppstart* efter en längre tids stillestånd. Försäkra er om maximal driftsäkerhet genom att upprätta ett serviceavtal med installatören eller ett annat ackrediterat kylföretag.

Ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av ackrediterat företag