



Elektroniskt termostat CD3 utför växling mellan kyl- och värmedrift.
Det väljer automatiskt en av tre fläkthastigheter beroende på rådande rumstemperatur.
Kopplingsdifferensen mellan hastighet 1 och 2 & mellan 3 och 4 kan väljas genom byglingar.

Vid inkoppling av flera fläktkonvektorer till gemensamt termostat skall dessa anslutas till reläenhet (SDI/ACR-80).

L Fas (brun)
N Nolla (blå)
Com Gemensam
I min. hastighet
II med. hastighet
III max. hastighet

Tc Begränsningstermostat kan ej inkopplas med CD3